Application Note		Ref No: an2k-036	Last Modify 120201
テーマ	未使用の RS-232C ポートを利用したデバッグ支援ツール		
使用機器	MPC-2000 シリーズ メイン CPU ボード、mbkmonitor.exe(MBK モニター)		

■機器構成



■概要

- MPCの空き RS-232C ポートを利用して、変数や実行中のプログラムの文番号をモニターします。
- MBK エリア(タッチパネルエリア)のデータの変更・I/Oのオンオフができます。
- 稼働中の接続・切り離しが可能です。
- モニターは Delphi XE2 で作成、通信は mpc2kctrl.dll で行っています。mpc2kctrl.dll は MPC と MEWNET プロトコル通信を行うライブラリです。VB.net でも同様のアプリケーションを作成 することができます。
- MPC 側、パソコン側どちらも通信のためのコード(PRINT、INPUT 文など)は要りません。

■接続例

パソコン RS-232、 市販 USB シリアル変換器



■モニター(mbkmonitor.exe)画面



MBK エリアに書き込みます

MBK Monitor V1.00					
MBK Monitor V1.00 COM 21 Open Devmgr I/O 1 Bit 70000 OFF Bank Size=Unsigned 2Byte 12345 (0x3039) Bank 71000 IN Data 12345 Data 12345 OUT Continuous Monitoring	MBK <u>Read</u> General From MBK 100 • To MBK + 8 • Hex Display • TASK From TASK 0 • To TASK + 7 • LONG_PRG Read Write Data 0 MBK 100 •	00(7868): 140 01(7869): 0 02(7870): 490 03(7871): 0 04(7872): 0 05(7873): 0 06(7874): 0 07(7875): 0	タスク 0=140 タスク 2=490 を実行中です		
Interval 100 ▼ MBK ↓ I/O ↓ Stop	Write				
DLL Ver:1014 Time Out:0 CheckSum Err:0					

■サンプルプログラム

冒頭に MEWNET 宣言をします。使用する CH に合わせてください。 モニターしたい変数を MBK エリアにコピーするタスクを作ります。 MBK エリアの初期化後、モニタータスクを FORK します。この部分を mbkmonitor.exe で読みます。 下記の *LED_ON_OFF と *XY03 はサンプルのためのダミーです。

GOSUB *MBK_MONITOR	/* モニタ用エリア初期化、タスク起動サブルーチン
FORK 2 *LED_ON_OFF	/* ダミータスク
*XY03 PG 0 GOSUB *XY03_HOME_Z GOSUB *XY03_HOME_XY ACCEL ALL_A 30000 3000 3000 CNT=0 D0 MOVL 40000 40000 0 -10000 WAIT RR (ALL_A) ==0 TIME 500 MOVL 0 0 0 0 WAIT RR (ALL_A) ==0 TIME 500 CNT=CNT+1 LOOP	/* XYZ マニピュレーター動作
XY03_HOME_Z ACCEL Z_A 10000 100 10000 RMVL 0 0 0 -2000 WAIT RR(ALL_A) ==0 TIME 100 SHOM Z_A INO_ON	/ Z軸原点復帰 /* 原点復帰スピード /* 退避移動

HOME 0 0 0 50000 WAIT RR (ALL_A) ==0 STPS Z_A 0 PRINT "Z HOME" /* Z軸ここを'0'にセット RETURN *XY03_HOME_XY /* XY 軸原点復帰 ACCEL X_A Y_A 10000 100 10000 RMVS 5000 5000 WAIT RR (ALL_A) ==0 TIME 100 SHOW X ALV A THO ON /* 原点復帰スピード /* 退避移動 SHOM X_A|Y_A INO_ON HOME -100000 -100000 0 0 WAIT RR (ALL_A) ==0 STPS 0 0 VOID VOID PRINT "XY HOME" /* X,Y軸ここを'0'にセット RETURN *LED_ON_OFF DO FOR i_=0 TO 2 ON i_ TIME 100 NEXT 0FF 0 1 2 TIME 100 LOOP END *MBK_MONITOR MBK (i~Lng)=0 NEXT FOR i=100 TO 108 STEP 2 /* モニタ用エリア初期化。使用する範囲を初期化してください。 MBK (i~Lng)=0 NEXT QUIT_FORK 20 *MBK_MON_TASK /* タスク番号はプログラムに合わせて変更 RETURN *MBK_MON_TASK PG 0 /* モニタする座標値・変数などを MBK() にコピーします。 DO MBK (100[~]Lng) =X (0) MBK (102[~]Lng) =Y (0) MBK (104[~]Lng) =U (0) MBK (106[~]Lng) =Z (0) MBK (108[~]Lng) =CNT /* X 現在座標 /* Y 現在座標 /* U現在座標 /* Z 現在座標 /* カウント値 SWAP /* need LOOP

(1)専用エディタ MPCED で MPC 内のプログラムの文番号イメージを表示できます。



(2) 簡易チェッカー「F2KCheck.exe」でも調べられます。

OPTION タブ > **Program Image** の Load を選び文番号間隔を設定します。 設定を変更したら[File]ボタンからプログラムを再読込してください。



-- End Of File --