Application Note		Ref No: an2k-037	Last Modify 120209
テーマ	MPC-1000/N816 パルス発生(タッチパネルで点データ編集とフラッシュ ROM 保存)		
使用機器	MPC-1000 または MPC-N816、ステップモータ、タッチパネル		

■機器構成



■概要

- MPC-1000 または MPC-N816 ワンボードでパルス発生を行います。
- 1軸テーブルを CW 方向にピッチ移動(絶対座標移動)して原点に戻ります。移動先の点データは タッチパネルの10キーで編集します。
- 点データは MPC のフラッシュ ROM に書き込むので、バッテリバックアップの無い MPC-1000、MPC-N816 でも電源オフで消失しません。

■関連資料

[アプリケーションノート] MPC-1000 パルス発生例 http://departonline.jp/mpc2000/ref/headline/appendix/pdf/an2k-023.pdf [技術情報] MPC-816 から MPC-N816 への移行資料 > MPC-N816 J6 コネクタ 簡易パルス発生例 http://departonline.jp/mpc2000/ref/headline/appendix/pdf/MPC-816toN816.pdf

■MPC サンプルプログラム

- サブルーチン *PGA HOME で原点復帰をします。
- サブルーチン *PNT_EDIT で点データの編集と保存をします。フラッシュ ROM 書き込みは FSP コマンドです。書き込まれたデータはパワーオン時に自動的に読み込まれます。(コマンド で読む場合は FLP)
- 移動先の点データとして P(100)、P(102)、P(104)、P(106)、P(108)を使用しています。P(110)は 速度(FEED)の値です。
- 点データ(X(n),Y(n),U(n),Z(n))は符号付4byte長、MBK(n)は基本形が符号無し2byte長です。サイズを整合させるためMBK(n)をMBK(n~Lng)とキャストしています。~LngでキャストするとMBK(n)を下位、MBK(n+1)を上位とします。点データを2つ飛びに使っているのはMBK(n~Lng)に番号を合わせているためで、特に意味はありません。

/* タッチパネル通信設定 MEWNET 38400 1 TIME 1000 MBK(0) = 0/* タッチパネル page0 MBK (300) =0 /* メッセージクリア PGA "D" 0 PGA "A" 10000 WAIT SW (204) ==1 /* パルス出力方式 O=CW/CCW(default), 1=PULSE/DIR /* 最高速(pps)。パラメータ変更後は演算時間を要する /* PGA レディー待ち D0 DO MSG\$=" S MBK MSG\$ 90 12 /* タッチパネル位置表示クリア MBK (300) =1 /* [MOVE]ボタン or [PNT EDIT]ボタン /* [MOVE] WAIT SW(71000) | SW(71001) IF SW(71000) THEN BREAK /* EXIT DO~LOOP ELSE GOSUB *PNT_EDIT END_IF LOOP GOSUB *PGA HOME /* 原点復帰 MBK (300) =2 PGA "F" X (110) FOR PNT=100 TO 108 STEP 2 /* "移動中"メッセージ /* スピード min0~max10 MSG="MOVE to P"+STR(PNT)+" /* タッチパネル 移動先表示 S_MBK MSG\$ 90 12 PGA "M" X (PNT) /* 絶対座標移動 WAIT SW(204) == 1/* PGA レディー待ち NEXT MSG\$="MOVE to ORG" S_MBK MSG\$ 90 12 /* タッチパネル 移動先表示 PGA "M" 0 WAIT SW(204)==1 TIME 500 LOOP *PGA_HOME $MB\overline{K}(30\overline{0}) = 3$ /* "原点復帰中"メッセージ /* もしも原点LSがオンしていたら退避移動をする IF SW(198) == 1 THEN PGA "F" 5 /* speed

PGA "R" 1000 WAIT SW(204)==1 /* 相対座標移動 END_IF PGA "G" -4000 WAIT SW (198) ==1 OFF_PGA /* 定速移動 CCW 方向 4Kpps /* 原点LSオン待ち /* PGA パルス発生停止 TIME 50 PGA "H" 0 PGA "V" /* ディレイ必要 /* この位置を0とする PRINT "PGA version=" V_PGA PGA "C" /* ファームウェアバージョン番号取得 /* ファームウェアバージョン番号取得 /* ファームウェアバージョン番号表示 (V_PGA は予約変数) /* 現在位置取得 PRINT "Current Positon" V_PGA /* 現在位置表示 RETURN *PNT_EDIT FOR PNT=100 TO 110 STEP 2 /* 現在の位置データを MBK () にセットする $MBK (PNT^Lng) = X (PNT)$ NEXT MBK(0) = 1/* タッチパネル page1 /* "0k"ボタン or "Cancel"ボタン /* "0k"ボタン WAIT SW(71002) | SW(71003) IF SW(71002) THEN FOR PNT=100 TO 110 STEP 2 X (PNT) = MBK (PNT~Lng) /* 設定内容を位置データにセットする NEXT FSP /* P(100)~(299) フラッシュ ROM に書き込み /* パワーオン時に読み込まれる END IF MBK(0) = 0/* タッチパネル page0 RETURN

■タッチパネルデザイン



: 文字列 MSG\$を MBK (100) や先頭に 12 文字コピー : SW (71000) ビット入力 : SW (71001) ビット入力

■実行中のタッチパネル画面

ボタンを押して下さい MOVE PNT EDIT	・最初の画面(ベース画面 1) MOVE ボタンを押すと原点復帰し、その後ピッチ 移動をします。 PNT EDIT ボタンで点データ編集画面になります。
原点復帰中 MOVE PNT EDIT	• 原点復帰中
移動中 MOVE PNT EDIT MOVE to P104	• 移動中
P100 1000 P102 2000 Ok P104 3000 Ok P106 4000 Cancel P108 10000 FEED 10	・点データ編集画面 (ベース画面 2) 現在の各点の値を表示します。 数字をタッチすると 10 キーが現れ値を変更 することができます。 Ok ボタンでフラッシュ ROM に書き込みます。
P100 1000 7 8 9 5 P102 2000 4 5 6 2 P104 3000 4 5 6 2 P106 4000 1 2 3 1 P108 10000 0 5 5 4	

--- End Of Doc ---