<u>MPC-3000,3200 イーサネット機器接続例</u>

(イーサネット以外の新機能も含みます)

ACCEL ti2k-180828 (LastUpdate Jan 23, 2024)

EPSON RC700 Modbus 接続の設定 MPC同士のメモリシェア MCプロトコル通信 三菱シーケンサQ03UDECPUとの通信 三菱ロボットコントローラ CR800-Dとの通信 Proface GP4301 MEWTOCOL7接続の設定例 KEYENCE VT3 MEWTOCOL7接続の設定例 MPC Monitor Telnetの設定 OMRON 画像処理システム FHシリーズ MPCとパソコンの直結 SET_IP 設定の更新方法 LED照明コントローラ OPPD とのUDP通信 「¥」「″」の送信、受信(キャラクタ置換) RS-232 MEWNET 接続 Advantech ADAM-6052 Modbus/TCP 接続 連続パケット受信と文字列分割例 Modbus/TCPによるMPC~パソコン間メモリシェア MPCにアクセスするModbus/TCPプロトコル例 MMC(Multi Media Card)アクセス

タッチパネルコマンド ファームウェアのUpdate手順 アプリケーション実例

※この資料はA3サイズで作成しています。

<u>EPSON RC700 Modbus</u>接続の設定



■ RC の設定

? X
コントローラーの全データをPCのフォルダ ーに保存します。
コントローラーの全データをフォルダ ーから復元します。
保存されているコントローラー状態保存 を表示します。
部品の消耗状態を表示します また部品消耗管理設定を編集します
コントローラーを再起動します。
閉じる

MPCをパワーオフ等して通信が途絶えたときは、 RCを再起動しなければならない。

プロジェクトインボート ? × インボートソース選択	違うPCの RC+7.0 でプロジェクト	、を実行する場合、インポートとリビルドをする。
(可処からプロジェクトをインボートしますか? ○ PO(P) ④ コントローラー(C) ○ 状態保存フォルダー(B) キャンセル 〈 戻る(B) 〉次へ(M) > インボート	-ト ? × ウトの指定 新ブロジェクト名(<u>A</u>): aho コピー先ドライブ(<u>V</u>): □ C: [Windows 8.1] ~ プロジェクトフォルダーの選択(<u>S</u>): □ - Projects ● - API_Demos ● - Lab/IEW ● Samples ● SimulatorDemos ● SimulatorDemos ● SimulatorDemos ● SimulatorDemos ● SimulatorDemos ● SimulatorDemos ● SimulatorDemos	トインボート ト インボートソース: コントローラー インボート元: aho 保存先: C¥EpsonRC70¥Projects¥aho ☑ インボート後にインボートプロジェクトを開く
- プロジェクト C:¥EpsonRC70¥Projects¥aho :示()」 プロジェクト(P) 実行(R) ツール(D) セットアップ(U) ウィンド 油 (m) 新規プロジェクト(N) 岡 梨 日		インボートの準備ができました インボートボタンを押してください

プロジェクト同期(<u>H</u>) プロパティー(<u>P</u>)	
プロジェクトのリビルド(<u>R</u>) Ctrl+Shift+B	
プロジェクトのビルド(B) Ctrl+B	
プロジェクトのコピー(<u>Y</u>)	
プロジェクトのエクスポート	00 Then
プロジェクトのインポート([)	2), In(
プロジェクトの削除(<u>D</u>)	(72) (73)
プロジェクト名の変更(<u>M</u>)	j / 25
名前をつけてプロジェクトの保存(<u>A</u>)	70 Step
プロジェクトの保存(<u>S</u>)	
プロジェクトの編集(<u>E</u>)	
プロジェクトを閉じる(<u>C</u>)	
最近使ったプロジェクト	•
プロジェクトを開く(Q)	

キャンセル	< 戻る(B)	;次へ(<u>N</u>) >	インポート
-------	---------	-------------------	-------

セットアップ > PCとコントローラーの接続



セットアップ > システム設定>スタートアップ

		? X
スタートモード		閉じる
		适用(<u>A</u>)
0	オペレーターモード(<u>U</u>)	元に戻す(B)
۲	ブログラムモード(Ⴒ)	
1	ペスワード(1)	
	2§-ト€-ド ○: ●:]	スタートモード 〇 オペレーターモード(IJ) ④ プログラムモード(P) パスワード(W)

セットアップ > システム設定>コントローラー>設定

25.12.4	コントローラー設定	
スタートアップ		閉じる
Windows ログイン	名前(<u>N</u>): SN010240	通用(A)
- 全校	IPアドレス(D): [192.168.0.1	元(:南寸(R)
- 環境設定 シミュレーター	サブネットマスク(M): 255.255.255.0	Jucces (E)
 	デフォルトゲートウェイ(<u>G</u>): 0.0.0.0	
 ・入力/出力 ・ ・ ・	USB速度(U): 自動 ~	
 → TCP/IP → コンベヤーエンコーダー 	コントロールデバイス(Q): PC ~	·]
由-フォースセンシング セキュリティー	TPパスワード: 変更(<u>C</u>)	
(/9/	T2 パスワード: 変更(g)	

セットアップ > システム設定>コントローラー>環境設定





ロボット本体無しで実行するとき

📖 システム設定					? ×
	入力/出力				閉じる
	タイプ	実装	<u>አ</u> ታ	出力	適用(A)
	標準	あり	0 - 23	0 - 15	7 <u>00</u> 7133 <u>7</u> 7
□ □ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	標準R-1/0	あり	24 - 25		元に戻す(R)
<u> <u> <u> </u> <u> </u></u></u>	ドライブユニット1	あり	32 - 55	32 - 47	
	ドライブユニット1R	あり	56 - 57		
□・ノイールトハススレーノ ◆船	拡張基板 1	なし			
	拡張基板 2	なし			
₩ RS-232C	拡張基板 3	なし			
TCP/IP	拡張基板 4	なし			
ボート201	ドライブユニット2	あり	256 - 279	256 - 271	
ポート202	ドライブユニット2R	あり	280 - 281		
ポート204	ドライブユニット3	あり	288 - 311	288 - 303	
…ポート205	ドライブユニット3R-・・・	あり	312 - 313		
- ポート206	フィールドバススレーブ	あり	512 - 2559	512 - 2559	
→ ホート207	フィールドバスマスター	なし			
× >					



■ メモリ共有イメージ

MPCの RCの	~ 7-F	MAL OS	ボート	全入力 ● ビッ	~ ∕-⊦⊧	- ブ入力 D バイト (回り	17/221-	<mark>フィール</mark> 〇 ビッ
MBK(n)		ラベル	状態	Ear	H	ラベル	値	ワード
	-	art	0	0		-	123	32
			ŏ	1			456	33
	(11)(1)		Ō	2			789	34
			Ó	3			2345	35
			0	4		4	6789	36
7005	10010		0	5			0	37
7006			0	6			0	38
7007	0131010		0	7			0	39
	~				~			

MPCのMBKエリア 7000~7099 が RCのフィールドバススレーブ入力に転送される

MBK(n)	Value	۲	D	0	Н
-7000	123				
-7001	456				
-7002	789				
-7003	2345				
-7004	6789				
7005	0				
7006	0				
7007	0				

/OE=	9-							? ×	<
¢面面	2-1	ザー画面 1							
ィール	ドバスス	レーブ出力		~	全入力	ポート		~	-
) E9	+	OMA	05	ワード		r	ONTE (ンワード	
ワード	値	54	10	-	ビット	状態	ラベル	~	-
32	321	_			0	0	Start		
33	654				1	0			-
34	987				2	0		La Carriera de La Ca	
35	5432				3	0			
36	9876				4	0			
37	0				5	0			
38	0				6	0			
39	0				7	0			
				~				~	

RCのフィールドバススレーブ出力が MPCの MBKエリア 7100~7199 に転送される

Value 🔍 D 🔘 H
321
654
987
5432
9876
0
0
0

■ プログラム実行例



RCプログラム



MPCプログラム





フィール	ドバスス	レーブ出力		~	全出力	ポート	
OEy	F (● /ith	05	ワード	0 Č	7 1 -	ORTH
NYL	値	5×	10	~	ビット	状態	ラベル
67	18				0	۲	AtHome
68	203				1	0	
69	18				2	۲	Running
70	203				3	0	
71	18				4	0	
72	209				5	0	
78	17				6	0	
74	0				7	0	Warning
				v			

LOOP

※プログラム実行中のスクリーンキャプチャなので、各数値は一致しません。

・ プログラム

```
/* 冒頭にEthernetの設定を記述します
SET_IP 192 168 0 20 255 255 255 0 192 168 0 248 /* 自分(MPC-3000)の設定
SET_IP TCP Modbus SRC 192 168 0 1
                                         /* Epson RC の IP Address
/* SET_IP TCP Modbus SRC REF_T 20 192 168 0 1 /* 通信タイミングを指定する場合
*BASE0
mm=0
 DO
   MBK (7004) = mm
                                      /* Master(自分)のエリアに書き込む
   WAIT MBK (7104) == mm : mm=mm+1
                                      /* Slave(RC)エリアの書き込み待ち
   IF mm>60000 THEN : mm=0 : END IF
   TIME
         10
 LOOP

    設定を有効化する手順

(1)MPCにプログラムを読み込みます。
(2)ダイレクトコマンドで SET_IP VOID と実行します。
(3) プログラム実行(RUN)
(4) MPCの電源を再投入(パワーオンリセット)します。
この段階(まだRCと通信していない)では次のようになります。
<<-- パワーオンリセット
Detect = 24AA02E48
IPadrs = 192.168.0.20
                               <- 自己(MPC-3000)IP Address
MASK = 255. 255. 255. 0
Gateway= 192.168.0.248
OFF Delay ACK
MACadrs= 001EC08DAB6E
Ether Opened
TCP_STACK_RAM=11656
TCP Init Completed
Wake TCP
 TASK 46 : Modbus_master SRC ref_time=50 <- TASK46で Modbus通信
Wake UDP
Wake Serial
USB I/F PIC24 Ver1.04
iMPC-3000
#
#SET_IP
                               <<-- SET_IPコマンドで現在状況を表示します
IPadrs = 192.168.0.20
MASK = 255. 255. 255. 0
Gateway= 192.168.0.248
OFF Delay ACK
MACadrs= 001EC08DAB6E
1 : / TCP
                      SRC
                             502
                                     Master 192.168.0.1 ref_time = 50
           Modbus
#

    RCと通信を開始すると

#SET_IP
IPadrs = 192.168.0.20
MASK = 255. 255. 255. 0
Gateway= 192.168.0.248
OFF Delay ACK
MACadrs= 001EC08DAB6E
1 := TCP Modbus
                      SRC
                             502
                                     Master 192.168.0.1 ref_time = 50
  ↑ ここが変る
1 : x TCP Modbus
                             502
                      SRC
                                     Master 192.168.0.1 ref_time = 50
 ↑ エラー
```

ビット入力 SW(mbk,bit) ビットオン ON (mbk,bit) ビットオフ OFF (mbk,bit) ↑ ON/OFFの後はスペース1個空ける

※MBK (0) ~ MBK (10) のビット操作はできません。

・プログラム例

```
FOR i=0 T0 15
    ON (7000, i)
    PRINT "Bit" i "ON:" SW(7000, i) HEX$(MBK(7000))
NEXT
FOR i=0 T0 15
    OFF (7000, i)
    PRINT "Bit" i "OFF:" SW(7000, i) HEX$(MBK(7000))
NEXT
```

・実行結果

RUN

# Rit	0 0 N	1 000	00001
DITI			0003
Bit 2	ON: 1	0000	0007
Bit 3	$ON \cdot 1$	0000	000F
			0015
DIL 4			
Bit 5	ON: 1	0000	003F
Bit 6	ON: 1	0000	007F
Ri+ 7		0000	OOFF
DILO			
Bit 9	ON: 1	0000	03FF
Bit 1	0 ON:	1 000	007FF
Rit 1	1 ON ·	1 000	OOFFF
D_{1+1}		1 000	
Bit 1	3 ON:	1 000	03FFF
Bit 1	4 ON:	1 000	07FFF
Rit 1	5 ON .	1 000	OFFFF
		0 000	
BITI	0FF:	0 000	UFFFC
Bit 2	0FF:	0 000	0FFF8
Bit 3	OFF:	0 000	OFFFO
Rit A	OFF .		OFFEO
BIT D		0 000	
Bit 6	0++:	0 000	06440
Bit 7	0FF:	0 000	0FF00
Rit 8	OFF ·	0 000	0FF00
DIL 9		0 000	
Bit 1	0 0FF:	0 00	008400
Bit 1	1 0FF:	: 0 00	00F000
Rit 1	2 0FF	0.00	00F000
D_{1+1}			
BITI	4 UFF:	0 00	008000
Bit 1	5 0FF:	0 00	000000



MPCがMasterとなりModbus/TCPで各RCとメモリを共有。

■ MPC設定例

SET_IP	192	168 0 1	18 258	5 255 255	0 192 168	0 248
SET_IP	ТСР	Modbus	SRC1	REF_T 50	192 168 0	57
SET_IP	TCP	Modbus	SRC2	REF_T 50	192 168 0	75
SET_IP	ТСР	Modbus	SRC3	REF_T 50	192 168 0	66

SRC1	MBK (7000) ~ (7126) − MBK (7130) ~ (7256) ◄	►	RC #1	フィールドバススレーブ入力 フィールドバススレーブ出力
SRC2	MBK (7260) ~ (7386) [_] MBK (7388) ~ (7514) ◄	•	RC #2	
SRC3	MBK (7516) ~ (7642) – MBK (7644) ~ (7770) ◄	•	RC #3	

各MBKエリア 書込127word, 読込127word このエリアは固定です。

※ SRC と SRC1 は排他使用です。次のような使い方はできません。 SET_IP TCP Modbus SRC REF_T|50 192 168 0 57 SET_IP TCP Modbus SRC1 REF_T|50 192 168 0 75

RCの代わりにパソコンのアプリとリンクすることもできます。 次の3つは別々のパソコンで実行しています。 ٠

🖳 Modbus/TCP Slave	- • •	🔜 Modbus/TCP Slave	– 🗆 X	Modbus/TCP Slave	
Disconnect My	IP 192.168.0.57	Disconnect My	IP 192.168.0.75	Disconnect My IP	9 192.168.0.66
● SRC1 © SR	C2 O SRC3	O SRC1 ● SR	C2 O SRC3	SRC1 SRC2	2 • SRC3
MPC(Master) -> PC(Slave)	PC(Slave) -> MPC(Master)	MPC(Master) -> PC(Slave)	PC(Slave) -> MPC(Master)	MPC(Master) -> PC(Slave)	PC(Slave) -> MPC(Master)
MBK(n) Value	MBK(n) Value 🔶	MBK(n) Value ^	MBK(n) Value	MBK(n) Value	MBK(n) Value 🔶
7000 7102	7130 7102	7260 7342	7388 7342	7516 7594	7644 7594
7001 7102	7131 7102	7261 7342	7389 7342	7517 7594	7645 7594
7002 7102	7132 7102	7262 7342	7390 7342	7518 7594	7646 7594
7003 7102	7133 7102	7202 7042	7000 7042	7519 7594	7647 7594
7004 7102	7134 7102	7203 7342	7000 7040	7520 7594	7648 7594
7005 7102	7135 7102	7204 7342	7000 7040	7521 7594	7649 7594
7006 7102	7136 7102	7265 7342	7393 7342	7522 7594	7650 7594
1000 1102		7266 7342	7394 7342	7523 7594	7651 7594





	Disconnect Listener 192.168.0.75 V Get Listen 502 Slave 192.168.0.57 Port 502 MPC Telnet Port 23 Monitor CI
1	Master
((1) Read 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 1
	141581: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	1141581: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	V
0	(2) Write 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 1
	141570: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
	141570: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 58
	141580: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
2	
	141580: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
~	
5	
((3) Head UU UI UZ U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 IU II 12 I3 I4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 26

	*
(4) Write 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
141581: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000: Masterと接続 192.168.0.20:1025 Slaveと接続 192.168.0.57:502 Receive 192.168.0.75:502<-192.168.0.20:1025 Send 192.168.0.75:50063->192.168.0.57:502 Receive 192.168.0.75:50063<-192.168.0.57:502 Send 192.168.0.75:502->192.168.0.20:1025	 Master Connection Timeout (Sec) 60 Reconnection (Sec) Slave Connection Timeout (Sec) 60 Slave Close With Master Master Timeout (Sec) Scan Interval (mSec) 1 Slave Timeout (Sec)

<u>MPC同士のメモリシェア</u>

• サンプル作成: MPC-3000(SH2A) BL/I 2.00_10 2018/11/21

■ Modbus/TCP メモリシェア



SET_IP	Serial	MEWNET	3



■ UDP メモリシェア 1:1

※ MBK() エリアは タッチパネル(MEWNET)と同じ表記 DT() でも記述できます。



```
DO
 FOR j=-32767 TO 32767
    FOŘ i=7200 TO (7200+DT(7702)-1)
     DT(i~Int)=j
    NEXT
    TIME 200
    FOR i=7000 T0 (7000+DT (7702)-1)
      IF j<>DT(i~Int) THEN
PR "Slave Mismatch"
        END
      END_IF
    NEXT
    PR "Slave Ok" j
 NEXT
LOOP
• Slaveプログラム例
SET_IP 192 168 0 20 255 255 255 0 192 168 0 248
                                                       /* Own
SET_IP UDP SHARE 3000
                                                       /* Share Slave
DO
 DIMCPY DT (7200) DT (7000) 100
 SWAP
```

```
LOOP
```



• Slave1プログラム例

SET_IP 192 168 0 20 255 255 255 0 192 168 0 248 SET_IP UDP SHARE 3000 /* Own /* Share Slave

```
DO
DIMCPY DT(7200) DT(7000) 100
SWAP
LOOP
```

• Slave2プログラム例

 SET_IP
 192
 168
 0
 17
 255
 255
 0
 192
 168
 0
 248
 /*
 Own

 SET_IP
 UDP
 SHARE
 3000
 /*
 Share
 Slave

DO

DO FOR i=7100 TO 7199 DT(i)=DT(i+100)+1 /* Materから書き込まれたデータを自分のエリアにコピー NEXT SWAP LOOP

<u>MCプロトコル通信</u>

■ TCP MCプロトコル(バイナリコード)による読み出し・書き込み (VB.netがマスター、MPCがスレーブ)

※MPC搭載のプロトコルは三菱MCプロトコル(3Eフレーム)に準じてMPC用にアレンジしたもので、完全互換ではありません。

・読み出し Function

要求伝文 senddat

()	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	サブイ	ヘッダ	ネット ワーク 番号	PC番号	要求先 1/0番号	:ユニッ 弓	要求先 ユニッ ト局番	送信 デー	·タ長	CPU タイ	 えー	コマ	ンド	サブ コマ	ンド		デバイン 売頭番 ⁴	ス号	デバイス	要 デー	求 タ長
	50	00	00	FF	FF	03	00	00	00	10	00	01	04	00	00		adr		dev	cnt	00

応答伝文 receivedat

()	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	• •	•
	サブヘッダ		ネット ワーク 番号	PC番号	要求先 1/0番 ⁴	:ユニッ 弓	要求先 ユニッ ト局番	応答 デー	応答 データ長		終了コード		データ	応答データ	
	DO	00	00	FF	FF	03	00	下位	上位	00	00	下位	上位	下位	上位

Public Function Raed_Word(ByVal adr As Integer, ByVal dev As Integer, ByRef resarray() As Integer, ByVal tmout As Integer) As Integer

```
Dim cnt As Integer = resarray. Length
      Try
            If MpcSck. Connected = False Then 'Disconnect, FormClosing でオブジェクトが破棄されたとき
MessageBox. Show("接続されていない", Application. ProductName)
            Return -3
End If
            Dim senddat(20) As Byte
            senddat (20) AS byte

senddat (0) = &H50 : senddat (1) = &H0 ' +

senddat (2) = &H0 : senddat (3) = &HFF ' +

senddat (4) = &HFF : senddat (5) = &H3 : senddat (6) = &H0

senddat (7) = 12 : senddat (8) = &H0 ' \neq

senddat (9) = &H10 : senddat (10) = &H0 ' CF

senddat (11) = &H1 : senddat (12) = &H4
                                                                                                   <sup>'</sup> サブヘッダ
                                                                                                     ・

ネットワーク番号

+0 二重化CPUでない

送信データ長
            senddat(9) = &H10 : senddat(10) = wnv
senddat(11) = &H1 : senddat(12) = &H4 'コマンド
senddat(13) = &H0 : senddat(14) = &H0 'サブコマンド
senddat(15) = adr And &HFF : senddat(16) = (adr >> 8) And &HFF : senddat(17) = (adr >> 16) And &HFF ' デバイス先頭番号
senddat(18) = dev 'デバイスコード
with (10) = opt : senddat(20) = &H0 '要求データ長(ワ-F)
                                                                                                      CPU監視タイマー
                                                                                                  ' TCP送信
            MpcStm. Write (senddat, 0, senddat. GetLength (0))
            Dim Due As DateTime = Now. AddMilliseconds(CDbl(tmout))
             While MpcSck. Available = 0
                    If Now > Due Then
                          MessageBox. Show ("Read Timeout")
                          Return -1
                   End If
                   Sleep(1)
            End While
            Dim receivedat As Byte() = New Byte(MpcSck.Available - 1) {}
MpcStm.Read(receivedat, 0, receivedat.GetLength(0)) 'TCP受信
            For i = 0 To cnt - 1
                  resarray(i) = (CInt(received at(12 + i * 2)) << 8) + received at(11 + i * 2)
             Next
            Return 1
      Catch ex As Exception
             MessageBox. Show (ex. Message)
             Return -2
      End Try
End Function
```

書き込みFunction

要求伝文 senddat

()	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	サブイ	ヽッダ	ネット ワーク 番号	PC番号	要求先 1/0番 [;]	:ユニッ 弓	要求先 ユニッ ト局番	送信 デー	· タ長	CPU タイ	監視 マー	コマ	ンド	サブ コマ	ンド		デバイン ^た 頭番	ス 弓	デバ イス	書 デー	込 タ長	書	込データ
	50	00	00	FF	FF	03	00	00	00	10	00	01	14	00	00		adr		dev	cnt	00	1	wdat()

応答伝文 receivedat

()	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	サブイ	ヽッダ	ネット ワーク 番号	PC番号	要求先 1/0番号	;ユニッ 弓	要求先 ユニッ ト局番	応答 デー	- マ長	終了:	コード
	DO	00	00	FF	FF	03	00	02	00	00	00

Public Function Write_Word(ByVal adr As Integer, ByVal dev As Integer, ByVal writearray() As Integer, ByVal tmout As Integer) As Integer

```
Dim cnt As Integer = writearray. Length
      Try
              If MpcSck.Connected = False Then 'Disconnect, FormClosing でオブジェクトが破棄されたとき
MessageBox.Show("接続されていない", Application.ProductName)
                     Return -3
              End If
             Dim wdat(cnt * 2 - 1) As Byte
For i = 0 To cnt - 1
wdat(i * 2) = writearray(i) And &HFF
                     wdat(i * 2 + 1) = (writearray(i) >> 8) And &HFF
              Next
            Dim senddat (wdat. Length + 20) As Byte
senddat (0) = &H50 : senddat (1) = &H0 ' サブヘッダ
senddat (2) = &H0 : senddat (3) = &HFF ' ネットワーク番号
senddat (4) = &HFF : senddat (5) = &H3 : senddat (6) = &H0 ' 二重化CPUでない
senddat (7) = 12 + wdat. Length : senddat (8) = &H0 ' 送信データ長
senddat (9) = &H10 : senddat (10) = &H0 ' CPU監視タイマー
senddat (11) = &H1 : senddat (12) = &H14 ' コマンド
senddat (13) = &H0 : senddat (14) = &H0 ' サブコマンド
senddat (15) = adr And &HFF : senddat (16) = (adr >> 8) And &HFF : senddat (17) = (adr >> 16) And &HFF ' デバイス先頭番号
senddat (18) = dev ' ' オブロード
              senddat(19) = cnt : senddat(20) = &HO
Array. Copy(wdat, 0, senddat, 21, wdat.Length)
                                                                                                            ' TCP送信
              MpcStm.Write(senddat, 0, senddat.GetLength(0))
              Dim Due As DateTime = Now. AddMilliseconds(CDbl(tmout))
              While MpcSck. Available = 0
                     If Now > Due Then
                             MessageBox. Show("Write Timeout")
                             Return -1
                     End If
                     Sleep(1)
              End While
              Dim receivedat As Byte() = New Byte(MpcSck.Available - 1) {}
MpcStm.Read(receivedat, 0, receivedat.GetLength(0)) 'TCP受信
              Return 1
       Catch ex As Exception
              MessageBox. Show (ex. Message)
              Return -2
       End Try
End Function
```

・デバイス定義

Public Enum Device devD = &HA8 devW = &HB4 devR = &HB4 devR = &HAF devM = &H90 devX = &H90 devY = &H90 devB = &HA0 devL = &H92 End Enum

前述の読み出し、書き込みFunctionを使って作成したアプリケーションです。



・ボタンクリックイベント

<summary> , , ,

読込ボタン , , ,

</summary

Private Sub Button_Read_Click (sender As Object, e As EventArgs) Handles Button_Read. Click Dim resarray (3) As Integer McProtocol.Read_Word (TextBox_DevHead.Text, McProtocol.Device.devD, resarray, 2000) Label_Read0. Text = resarray $(\overline{0})$ Label_Read1. Text = resarray(1) Label_Read2. Text = resarray(2) Label_Read3. Text = resarray(3)

End Sub

- '' <summary>
- ''' 書込ボタン
- , , , </summarv

Private Sub Button_Write_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button_Write.Click Dim writedat() As Integer = {TextBox_Write0.Text, TextBox_Write1.Text, TextBox_Write2.Text, TextBox_Write3.Text} McProtocol.Write_Word(TextBox_DevHead.Text, McProtocol.Device.devD, writedat, 2000)

■ TCP MCプロトコル(バイナリコード)による読み出し・書き込み (MPCがマスター、接続機器がスレーブ)



MPCがマスターになる場合、PACKET 通信の Q3E コマンドを用います。

↑TCP|ch の番号

・MPCサンプルプログラム

SET_IP 192 168 0 20 255 255 255 0 192 168 0 248 SET_IP TCP PACKET 9000 192 168 0 67 /* Master (MPC) -> Slave 192, 168. 0. 67:9000 FILL P(10000) 4 FILL MBK (100) 3 FOR i=10000 T0 10003 X(i)=i NEXT PRINT "WRITE_BULK" Q3E TCP|0 WRITE_BULK "D" 10000 X(10000) 4 /* X(10000) ~X(10003) をSlaveのD10000 ~D10003にコピー /* 通信内容 /* MPC->Slave 要求 /* 50 00 00 FF FF 03 00 14 00 10 00 01 14 00 00 10 27 00 A8 04 00 10 27 11 27 12 27 13 27 Slave->MPC 応答 /* D0 00 00 FF FF 03 00 02 00 00 00 /* PRINT OK PRINT "READ_BULK" Q3E TCP|0 READ_BULK "D" 10000 Y(10000) 4 /* SlaveのD10000~D10003をY(10000) ~Y(10003) にコピー /* 通信内容 /* MPC->Slave 要求 /* 50 00 00 FF FF 03 00 0C 00 10 00 01 04 00 00 10 27 00 A8 04 00 /* Slave->MPC 応答 /* D0 00 00_FF FF 03 00 0A 00 00 00 10 27 11 27 12 27 13 27 FOR i=10000 TO 10003 PRINT "P(" i ")" P(i) NEXT PRINT "WRITE_RNDM" Q3E TCP|0 WRITE_RNDM "D" 10000 1234 "D" 10001 5678 "M" 100 8888 /* Slave D10000=1234, D10001=5678, M100=8888 /* 通信内容 /* MPC->Slave 要求 50 00 00 FF FF 03 00 1A 00 10 00 02 14 00 00 03 00 10 27 00 A8 D2 04 11 27 00 A8 2E 16 64 00 00 90 B8 22 /* Slave->MPC 応答 /* /* DO 00 00 FF FF 03 00 02 00 00 00 PRINT "OK" PRINT "READ_RNDM" Q3E TCP|0 READ_RNDM "D" 10000 "D" 10001 "M" 100 MBK (100) /* SlaveのD10000, D10001, M100をMBK (100) ~MBK (102) にコピー /* 通信内容 /* MPC->Slave 要求 /* 50 00 00 FF FF 03 00 14 00 10 00 03 04 00 00 03 00 10 27 00 A8 11 27 00 A8 64 00 00 90 Slave->MPC 応答 /* /* D0 00 00 FF FF 03 00 08 00 00 00 D2 04 2E 16 B8 22 FOR i=100 TO 102 PRINT "MBK(" i ")" MBK(i) NEXT ・SET IP確認 1 := TCP PACKET 9000 <TCP_X0\$><TCP_R0\$> Master 192.168.0.67 ref_time = 50

・実行結果

RUN

WRITE_BULK ΟK READ_BULK $\begin{array}{c} \mathsf{P}(10000) & 10000 & 10000 & 0 & 0 \\ \mathsf{P}(10001) & 10001 & 10001 & 0 & 0 \\ \mathsf{P}(10002) & 10002 & 10002 & 0 & 0 \\ \mathsf{P}(10003) & 10003 & 10003 & 0 & 0 \\ \end{array}$ WRITE_RNDM 0K READ_RNDM MBK (100) 1234 MBK (101) 5678 MBK (102) 8888



DO

- Q3E TCP|O READ_RNDM "Y" O MBK(O) IF MBK(O)&&h1==O THEN : BREAK : END_IF LOOP LOOP
- /* PCアプリがYOをオフするのを待つ

• 実行結果

RUN

- # Wait Start Bit==1 (D 1000)=X(1000)== 1111 ← (D 1001)=X(1001)== 2222 (D 1002)=X(1002)== 3333 (D 1003)=X(1003)== 4444 (D 1096)=X(1096)== 5555 ← (D 1097)=X(1097)== 6666 (D 1098)=X(1098)== 7777 (D 1099)=X(1099)== 8888 Wait Start Bit==0 Wait Start Bit==1
 - ← PCでD1000に1111を書き込んでおいた
 - ← PCでD1096に5555を書き込んでおいた

<u>デ</u> バイス	+FEDC	+BA98	+7654	+3210		*
D1000	0000	0000	0000	0000	1111	
D1001	0000	•000	••••	••••	2222	
D1002	0000	••••	0000	0000	3333	
D1003	0000	0000	$0 \bullet 0 \bullet$	●● 00	4444	
I		~~~~	~~~~	~~~~	-	

デガイス	+FEDC +BA98 +7654 +3210		•
D1096	0000 0000 0000 0000 0000	5555	
D1097	0000 0000 0000 0000	6666	1
D1098	0000 0000 0000 0000	7777	
D1099	0000 0000 0000 0000	8888	

■ ビット書き込み(サポート MPC-3000(SH2A) BL/I 2.01_30 2019/07/10 以降) MBK()等の配列を介さず直接ビットデバイスを操作します。(ビット読込はありません。)

書式

Q3E TCP|ch WRITE_BIT "M" head count data {data ..}

- ch : チャンネル番号 *^^*M : デバイスM(内部リレー) head : 先頭番号 count: ビット数
- data : 1=0N, 0=0FF
- 使い方

Q3E TCP|0 WRITE_BIT "M" 1 1 1 /* M1から1ビットを1にする。つまり| Q3E TCP|0 WRITE_BIT "M" 1000 4 1 1 1 1 /* M1000=1, M1001=1, M1002=1, M1003=1 /* M1から1ビットを1にする。つまり M1=1

プログラム例

 $MBK (1000^{Lng}) = 0$ Q3E TCP|0 WRITE_BULK "M" 1000 MBK(1000) 2 /* 使う範囲を初期化

DO

proc=1 Q3E TCP|0 WRITE_BIT "M" 1000 1 0 /* M1000=0 Q3E TCP|0 WRITE_BIT "M" 1016 4 1 0 1 0 /* M1016=1, M1017=0, M1018=1, M1019=0 Q3E TCP | 0 READ_BULK "M" 1000 MBK (1000) 2 /* M1000~32bit -> MBK (1000~Lng) PR proc HEX\$(MBK(1000~Lng)) TIME 500 proc=2

Q3E TCP|0 WRITE_BIT "M" 1000 1 1 /* M1000=1 Q3E TCP|0 WRITE_BIT "M" 1016 4 0 1 0 1 /* M1016=0, M1017=1, M1018=0, M1019=1 Q3E TCP|0 READ_BULK "M" 1000 MBK (1000) 2 PR proc HEX\$ (MBK (1000~Lng))

TIME 500

GX Developer デバイス モニタ

			GX D)evelop	er テバ・	イス	モニ	¥				
2001	デポイス	+1	FEDC B	3A98 76	54 3210		+0	FEDC	BA98 7	7654	3210	-
• 実行結果	M1000		0000 0	000 00	00 0101			0000	0000 (0000	0000	
$1 00050000 \blacktriangleleft$	Iw1099	1	0000 0	000 00	00,0000			0000	0000 0	0000	0000	
1 00050000	デルドイス	+1	FEDC B	A98 76	54 3210		+0	FEDC	BA98 7	7654	3210	-
2 000A0001	M1000		0000 0	000 00	00 1010			0000	0000 (0000	0001	
	Lu1000		0000 0	000 00	00 0000	1.0		0000	0000 /	0000	000	

■ 複数のタスクからのアクセス

Q3E等のPACKETコマンドで複数のタスクから同じ相手にアクセスする場合は衝突しないように気をつけてください。 基本的には単一のタスクで通信し、複数のタスクで行う場合はセマフォしてください。

■ 実行時のエラー

BULKで読み書きする数が多いとパケットサイズも大きくなります。パケットサイズは512byteに限定されており、それを超えるとエラーにな ります。200ワード程度としてください。

例)書き込み時のエラー MPC-3000(SH2A) BL/I 2.01_30 2019/06/27 では 241ワード以上でエラー

#Q3E TCP|0 WRITE_BULK "M" 1568 MBK(1680) 241 XMT PACKET OVER FLOW!!

MPC MonitorのFILEタブ以外では次のようなメッセージが表示されることがあります(スキャンタイミングにより表示されないこともありま) す)

MPC Monitor	×
System.FormatException: 入力文字列の形式が正しくありません。	



■ Q3E コマンドにタイムアウトオプションを追加(MPC-3000(SH2A) BL/I 2.01_48 2021/02/17 以降)。

オプション無し タイムアウト 10 秒 タイムアウト n=1~30 [秒]

Q3E TCP|p WRITE_BULK "D" 1000 aho(50) 3 Q3E (n, TCP|p) WRITE_BULK "D" 1000 aho (50) 3

- エラーコード 88 「TCP/IPが切断されています」 90
- 「TCP_XMTタイムアウトエラー」 91 「TCP_RCVタイムアウトエラー」
- QO3UDECPU と UDP通信

TCPに代えてUDPでMCプロトコル通信を行います。 UDPはポートをクローズせずにMPCまたはQO3UDECPUの電源を切っても、再投入で直ちに通信が回復します。 データの消失を前提とし、タイムアウト処理で再送信を行います(...と言ってもTCPの場合と同じです)。 通信の負荷でタイムアウトの頻度は変わります。 (サンプル作成 BL/I 2.01_49 2021/02/25)

• GX Developerの設定

TCPをUDPに変更

内蔵E	therne	t ≭*− トオ	ープン設計	Ē			×
	_	ר ^מ כ	havl	オーフシ方式		自局 ポート番号	
	1	UDP	-	MCプロトコル	•	2328	
	2	UDP	-	MC7°DԻコル	-	2710	
	3	UDP	-	MCプロトコル	-	2AF8	
	4	UDP	-	MCプロトコル	-	2329	
	5	TOP	-	MELSOFT接続	-		
	6	TCP	-	MELSOFT接続	•		
	7	TCP	-	MELSOFT接続	•		
	8	TOP	-	MELSOFT接続	•		
	0	TOP	-	MFI SOFT 培结	-		

• MPCプログラム例

SET_IP TCP Telnet SET_IP 192 168 0 18 255 255 255 0 192 168 0 248 /* 自己IP SET_IP Serial MEWNET 2 38400 /* タッチ /* タッチパネル宣言 /* UDP通信設定 SET_IP UDP PACKET 11000 /* QO3UDECPU のPort番号 IP CONV 192 168 0 195 DestIP /* 変数 DestIP に QO3UDECPU の IP を入れる SET_DEST DestIP UDP_X0\$ /* 宛先設定 errmsg\$="" ON_ERROR *on_err /* タイムアウトエラー処理 DO rw=100 Q3E (3, UDP 0) WRITE_BULK "D" 500 X (200) rw /* X(200)~rw word -> Q03 D200~ TIME 50 Q3E (3, UDP|0) READ_BULK "D" 200 Y(200) rw TIME 50 /* Y(200)~ <- Q03 D200~rw word LOOP *on_err errmsg\$=TIME\$(1)+" Line:"+STR\$(err_&&HOOFFFFF)+" Code:"+STR\$(err_>>24)+" "+ERR\$(err_) PR errmsg\$ RESUME /* エラー発生行を再実行 END

エラーメッセージ errmsg\$ 例(エラーの文字列は「TCP」となっています)



• MPCの電源をOFFする場合はその前に通信をCloseします。MPCの電源を入れ直せば再接続します。

#SET_IP IPadrs = 192.168.0.18 MASK = 255.255.255.0 Gateway= 0.0.0.0 OFF Delay ACK baud=38400 MACadrs= 001EC08DAB6E	ch番号 ▼	
1 : = TCP PACKET	9000 <tcp_x0\$><tcp_r0\$> Master 192.168.0.195 ref_time</tcp_r0\$></tcp_x0\$>	e = 50
#PR TCP (0) 1 ◀ #a=TCP (-1, 0) ◀ #PR TCP (0) 2 #	現在接続中 ChOをCloseする	
MKY =0		PLC側は何もしない
++++++++++++++++++++++++++++++++++++	自動的に接続 000 1 1 コマンドも通る	
#Q3E TCP O WRITE_BIT "M" 1 #	000 1 1 ◀── コマンドも通る	

• PLCの電源をOFF/ONしたときの再接続例



MPCをCloseせずに電源OFFしたときは、40秒以上経過後電源ONします。



これは生存確認の機能です(おそらく(4))。 (QnUCPUユーザーズマニュアル(内蔵Ethernetポート通信編) (2) KeepAlive による確認

プロトコルを TCP に設定した場合は,KeepAlive による確認を行います。(KeepAlive 用 ACK 伝文に対する

より引用)

応答)相手機器からの最後の伝文受信から、5秒後に生存確認用伝文を送り、相手機器からの応答有無を確認 します。応答がないときは、さらに5秒間隔で生存確認用伝文を送ります。45秒間応答が確認できない場合、 相手機器が生存していないものとしてコネクションを切断します。相手機器が TCP KeepAlive 機能に対応し ていない場合は、コネクションが切断されることがあります。

(3) 設定を超える接続

パラメータの Ethernet 構成設定またはオープン設定での設定数を超える接続は行わないでください。設定数 を超える TCP 接続をパソコンから行った場合、アプリケーションによっては下記の状態になることがありま す。

タイムアウトエラーが発生する時間が延びる

通信中のいずれかの相手機器で、突然タイムアウトエラーが発生する

(4) TCP コネクションの再送処理

TCP コネクションでは、送信に対して相手機器から TCP プロトコルの ACK 応答がない場合、再送処理を行います。0.3 秒から開始して、0.6 秒、1.2 秒、2.4 秒、4.8 秒、9.6 秒後の 6 回の再送を行います。最後の再送の後、19.2 秒の間で TCP プロトコルの ACK 応答がない場合は、相手機器異常としてコネクションを切断します。(合計すると 38.1 秒で相手機器異常としてコネクションを切断します。)

■ 同一ポートUDP通信例

- (こんなことして良いのかな?) Q03の同一UDPポートに、MPCとパソコンからアクセスします。
- サンプル作成: MPC-3000(SH2A) BL/I 2.00_12 2018/12/19



GX Developer



• MPC-3000プログラム例

SET_IP 192 168 0 18 SET_IP IP_MASK 255 255 255 0 SET_IP IP_GATE 0 0 0 0 SET_IP UDP PACKET 8000

IP_CONV 192 168 0 195 plc SET_DEST plc UDP_X0\$

delay=100 leng=100 /* Q03のIPアドレスを変数plcに代入
/* 送信先と送信に使う文字列変数を紐付け

```
count=0
DO
  count=count+1
  FILL X(100) 100 count
  Q3E UDP|0 WRITE_BULK "D" 100 X(100) leng /* X(100)~leng個 ->D100~leng個 サイズはワード(2byte)
  TIME delay
  Q3E UDP|0 READ_BULK "D" 100 Y(100) leng /* D100 leng個->Y(100) leng個 サイズはワード(2byte)
  TIME delay
  IP CONV IPA (UDP RO$)
                                         /* 送信元のIPアドレス表示
  FOR i=100 T0 99+leng
    IF X(i)<>Y(i) THEN
     PR "Mismatch"
     END
    END IF
 NEXT
LOOP
```

<u>三菱ロボットコントローラ CR800-Dとの通信</u>



• RT ToolBox3 設定例

※ 設定変更、MPC電源OFFや通信切断をしたらCR800を再起動



(SLMPNDID, SLMPNWNOは初期値のまま)

※ CR800-D はロボットコントローラー側のプログラムでこのメモリエリアを読み書きできません。 CR800-R、CR800-Qはできるようです。

• MPC-3000プログラム例

<u>Proface GP4301 MEWTOCOL7</u>接続の設定例

■ MPC-3000 の宣言

SET_IP 192 168 0 20 255 255 255 0 192 168 0 248 SET_IP UDP MEWTOCOL7 8000 /* MPCがGPから受信するポート番号

■ GP-Pro EX の設定

結機器設定						
NIN IN DEAX AL				接続機器。	を追加 接続機器を削除	
続機器1						
概要					接続機器変更	
メーカー パナソニ	ックデバイスSI	JNX(株)	シリーズ MEWTOCOL7-COM	イーサネット	ポート イーサネット(UDP)	
文字列データモー	ዞ 🚺 🧝	更				
通信設定						
ポート番号	8000	* <				
タイムアウト	5	💲 (sec)				
リトライ	2	\$				
送信ウェイト	0	🗢 (ms)	初期設定			
機器別設定						
接続可能台数	32台	<u>機器を追加</u>				
No 機器名		設定			間接機器	
3 1 PLC1) It	IPアドレス=192	.168.000.020,ポート番号=8000,モ	二夕登》		
	\top	🍝 個別機名	設定 🛛	1		
		PLC1		1		
		IPアドレス	192 , 168, 0, 20	•	MPCのIPアドレス	
		ポート番号	8000		- MPCのポート番号 ⋖	
		📃 モニタ登録	泉を使用する			
		-				
			初期設定			

GPの オフライン > 本体設定 > イーサネット設定

イーサネット設定 自局名:	ロシ ツク設定 拡張機能	
DIGITAL IP7ト"レス:	192 168 Ø 96	ー GPのIPアドレス
サフ ^{**} ネットマスク : ホ [*] ート :	255 255 255 0	■ GPのポート < 同一設定不可 同一設定不可













■ 通信確立時のMPC SET_IP状態

#SET_IP IPadrs = 192.168.0.20MASK = 255.255.255.0Gateway= 192.168.0.248 OFF Delay ACK MACadrs= 001EC08DAB6E

1 := UDPMEWTOCOL7 8000 Slave ■ Example MPC Program1

メニューで選択した画面に対応して動作します。

画面1000	画面1010	画面1013	画面1004		
I/0 #1 I/0 #2 Memory I/0	R Area #1	DT Area MBK() Wrd Int Lng HEX 100 123 123 007B	<u></u> たデータ PC X Y U Z 1 0 0 0 0		
	700 700 <td>101 0 0 0000 102 0 0 0 0000 103 0 0 0000 104 0 0 0 0000</td> <td>2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0</td>	101 0 0 0000 102 0 0 0 0000 103 0 0 0000 104 0 0 0 0000	2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0		
点データ Tating Mon Tating Mon CUIO #1 CUIO #2 CUnet I/O	87 86 85 84 83 82 81 86 70100 781 83 84	105 0 0000 106 0 0 0 107 0 0 0000	6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0		
MPC Ven	Menu	Мenu тор 100 СС СС	Menu Top Point 1 (A)		

/* 下記 SW()、MBK()はMPCの表記、[]はGPの表記 /* Menu画面の「R Area#1」,「DT Area」または「点データ」ボタン で画面を切り替えて下さい。 /* サイズオプション ~Wrd(または省略時):符号無2byte, ~Int:符号付2byte, ~Lng:符号付4byte SET_IP 192 168 0 20 255 255 255 0 192 168 0 248 SET_IP UDP MEWTOCOL7 8000 /* 初期画面 MBK(8) [DT8] は画面切替/* MBK(0) [DT0] は現在表示中の画面番号 MBK(8) = 1WAIT MBK (0) == 1 TIME 500 WHILE MBK (0) <> 1000 /* Menu画面 MBK (8) =1000 WEND DO PRINT "Menu" WAIT MBK(0) <>1000 /* Menu画面から切り替わるのを待つ gppage=MBK(0) SELECT_CASE gppage CASE 1010 PRINT "R Area #1" i=0 WHILE MBK(0)<>1000 /* 画面下の「Menu」ボタン押下まで繰り返し /* IN(70000 Wrd)はiの値で、IN(70100[~]Wrd)はパネルのボタン押下で変化する PRINT ″IN(70000[~]Wrd) IN(70100[~]Wrd)=″ HEX\$(IN(70000[~]Wrd)) HEX\$(IN(70100[~]Wrd)) TIME 500 INC i WEND

```
CASE 1013
  PRINT "DT Area"
  MBK (8056) =100
                          /* 標示先頭アドレス
  i=0
  WHILE MBK (0) <>1000
    MBK (100) = i
    /* MBK(100)はi の値で、MBK(102) はパネルの数値表示器入力で変化する
PRINT_"MBK(100), MBK(102) Wrd Int Lng =" MBK(100) "," MBK(102~Wrd) MBK(102~Int) MBK(102~Lng)
     TIME 500
     INC i
  WEND
CASE 1004
PRINT "Point Data"
  MBK (8143)=1
                      /* 標示先頭アドレス
  i=0
  WHILE MBK (0) <>1000
```

FOR p=1 TO 8 /* パネルの点データの値が変化する SETP p i i*-1 i i*-1 NEXT TIME 100 INC i WEND CASE_ELSE PRINT "Page " gppage WAIT MBK(0)==1000 END_SELECT

L00P

ビットスイッチ押下で画面が切替わります。画面1013から1011には自動的に戻ります。



```
WHILE MBK (0) <>1010
                           /* R_Area#1画面
  MBK(8) = 1010
WEND
QUIT_FORK 1 *R_Area1
QUIT_FORK 2 *R_Area2
DO
  WAIT SW(70000) == 1
                           /* R_Area#1 SW(70000) [R00000]
  0FF 70000
  MBK (8) =1011
                           /* R_Area#2画面に移行
  DO
    WAIT IN(70200) <>0
                           /* SW(70200) [R00020] ~ SW(70207) [R00027] どれかのボタン押下待ち
    SELECT_CASE VOID
      CASE SW (70200)
OFF 70200
MBK (8)=1010
                           /* R_Area#1画面に戻る
                           /* Exit D0~LOOP
         BREAK
      CASE SW (70201)
OFF 70201
MBK (8) =1013
                           /* DT Area画面に移行
        MBK (8056)=100 /* 標示先頭アドレス
FOR i_=10 T0 0 STEP -1 /* Count
FOR j_=100 T0 107
                                      /* Count Down
             _MBK(j_)=i_ /* MBK(100)[DT100]~MBK(107)[DT107] に値を入れる
           NEXT
           dt=MBK(100) /*
PR ″残り″ dt ″Sec″
                           /* MBK (100) [DT100]の読み込み
           TIME 1000
         NEXT
         MBK (8) = 1011
                           /* 10数えてR_Area#2画面に戻る
       CASE_ELSE
         OUT 0 70200
    END_SELECT
  L00P
```

L00P *R_Area1 D0 FOR i_=70100 T0 70115 ON i_ TIME 100 OFF i_ NEXT L00P *R_Area2 D0 FOR i_=0 T0 &HFFFF OUT i_ 70300~Wrd TIME 100 NEXT L00P

<u>KEYENCE VT3 MEWTOCOL7</u>接続の設定例

■本体のIPアドレス、ポート番号はオフラインで設定します。(VT3はVT STUDIOで設定が出来ない?。VT5は出来るようです)

システムモード VT3-V1	0 Ver4.8	9		Finglish	7	プション設定(1/2)			OK
				0.01150		カレンダタメフ熱ウ			キャンセル
オプション設定		ビューワ							次ページ
VTシステム設定		セルフチェ	-12			ハックライト評問		XXX	
PLC通信条件		E=g				システムモード移行	禁止	しない	
PLCとの通信	-3	XTUD-	к			ページ切替モード		PLC and Switch	
記録データ初期化			47. J. H			イーサネット設定			
画面デークを送けた			x /x//x			ビデオ調整 (なし)		NTSC	
四面, 文戰运行機		連転モード						RGB 位置	
ィーサネット設定 (1/3)				OK		ーサネット設定(2/3)			OK
ィーサネット設定 (1/3)				OK キャンセル	1	ーサネット設定(2/3)			OK キャンセル
イーサネット設定 (1/3) 通信速度	100/10Mbps	s 自動		OK キャンセル 次ページ		ーサネット設定(2/3) ポート番号	8500		OK キャンセル 次ページ
イーサネット設定(1/3) 通信速度 IPアドレス	100/10Mbps	s自動 68.0	. 13	OK キャンセル 次ページ		ーサネット設定(2/3) ポート番号 タイムアウト	8500 10	₽	OK キャンセル 次ページ
ィーサネット設定(1/3) 通信速度 IPアドレス サブネットマスク	100/10Mbps 192 . 10 255 . 2	s 自動 58.0. 55.255.	. 13	OK キャンセル 次ページ		ーサネット設定(2/3) ポート番号 タイムアウト キープアライブ	8500 10 600	₩ ₩	OK キャンセル 次ページ
イーサネット設定(1/3) 通信速度 IPアドレス サプネットマスク デフォルトゲートウェイ	100/10Mbps 192 . 16 255 . 24 0 . 0	s自動 38.0 55.255. 0.0.	. 13	OK キャンセル 次ページ		ーサネット設定(2/3) ポート番号 タイムアウト キープアライブ	8500 10 600	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	OK キャンセル 次ページ
イーサネット設定(1/3) 通信速度 IPアドレス サブネットマスク デフォルトゲートウェイ MMCアドレス	100/10Mbps 192 . 16 255 . 22 0 . 0 00:01:fc:	s 自動 58.0. 55.255. 5.0.0. 12:9e:99	. 0	OK キャンセル 次ページ		ーサネット設定(2/3) ポート番号 タイムアウト キープアライブ	8500 10 600	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	OK キャンセル 次ページ

■ VT STUDIO Ver 7.10(VT3シリーズ)の設定



- 28 -

<u>MPC Monitor Telnetの設定</u>



IP Adr 153.142.251.41:8465

I MPC Monitor
File Tool Help
Version IP Adr 192.168.0.18 ID MPC3000 PW ***** Option
I/O TASK VARIABLE POINT, MPG MBK CUNET FILE
RUN PROGRAM POINT MBK RTC Check Adj
Edit Connection Timeout 3000 mSec Connection Timeout 接続時タイムアウト
Read Timeout 3000 mSec Read Timeout コマンド応答タイムアウト
Send Wait 10 mSec Send Wait 送信ウェイト
MMC Load Timeout 300 Sec MMC Load Timeout 高速LOADモードタイムアウト
Hold Form Size Mold Form Size つオームサイズ保持
No Version Check 🔲 No Version Check 接続時バージョンチェック無し
Conventional Load & Save 🦳 Conventional Load & Save 従来のLOADとSAVE
PRINT Font Size FILEタブ表示のフォントサイズ
(Ver1.06)
OK キャンセル
Connect to MPC-3000 Ver20130 ReTm935 [CMD\$ 0]

							_
-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	



接続中に Timeout で停止する場合は Read Timeout の時間を大きくしてみてください。

[LOAD] FROM(Flash ROM)またはMMC経由でプログラムを読み込みます。従来方法より時間を大幅に短縮します。 [SAVE] プログラム保存も転送内容を見直しました。

(無くても可) ■ □	Telnet ←LOAD(読込) SAVE(保存)→	File Tool Help File Tool Help * Stop TooMoot on P Adv [92-168.0.20 D [070300 I/O TASK VARIABLE POINT, MPG MEK CUNET FILE FLN POORTAM FOOT	PW IIIII
MPC-3000 (SH2A) BL/I 2.01_30 20	019/06/05 以降	Command ver • E /*### HS Loading TelnetSave.F2K #####/ File Processing	ec MLiet MON
• Telnetの設定 SET_IP コマンドをプログラムに言 変更したら RUN IP_INIT <ent>→</ent>	記述。 ▶ 電源再投入。	/***** Completed (0m8s) *****/ #	
• 設定例 SET_IP 192 168 0 20 255 255 25 SET_IP TCP Telnet	55 0 192 168 0 248	Connect to MPC-3000 Ver20130 Retm29 MPC Monitor Telnet Ver1.04 MPCが 2.01_30 以降で自動的	
• 確認 #SET_IP IPadrs = 192.168.0.20 MASK = 255.255.255.0 Gateway= 192.168.0.248 OFF Delay ACK baud=38400 MACadrs= 001EC08DAC7A		HSモードになります。 「開発ツールダウンロード」の https://accelmpc.co.jp/download ダウンロード・展開して ¥Accelフォルタ)No055です。 ds/dev_uty.html 『にコピーして下さい。
1 : / TCP Telnet 2 #	23 Slave		
• プログラムはFROMまたはMMCに	ファイル転送してからMPCに取り込みます	す。エラーは取り込み時に表示されます。	
	<pre>/* Load Save Test SET_IP 192 168 0 20 255 255 255 0 SET_IP TCP Telnet abc FOR i=100 TO 0 STEP -1 PR i NEXT HS表示 V /***** HS Loading TelnetSave.F2K *****/ File Processing 5 abc 未定義コマンド # /***** Completed (0m1s) ****/ #</pre>	192 168 0 248 里	
 ファイル名は予約変数MMC_LOA LOADされます。MMC_LOAD\$が"F 例)MMCが挿入されており、MMC #MPCINIT #EPASE 	D\$で指定します。初期化後のMMC_LOAD\$1 FLASH.F2K″以外なら、そのファイル名でM C_LOAD\$=″ABC.F2K″としてLOADすると、M	は"FLASH.F2K"となっており、その場合プロ MCに保存されます。(FROMよりLOAD時間が長 MCにABC.F2Kとして保存されます。	グラムはFROM経由で 【くなります)
* #PR MMC_LOAD\$ FLASH.F2K #MMC_LOAD\$="ABC.F2K" /**** HS Loading TelnetSa File Processing	←ファイル名褚 ←ファイル名茗 ave.F2K ****/(Om2Os) ← LOAD	D期値 E更	

- #
- /**** Completed (Om25s) ****/
- #FILES MMC_Card inserted Mounted
- SYSTEM~1
- ABC. F2K #
- 2019/ 3/26 10:16 0 2019/ 6/ 5 16:23 340790 ←保存されたプログラム

←MMC内ファイルー覧表示

• LOAD、SAVE時間実測値(約333kbyte 11600行のプログラム。ネットワーク環境等で変ります。)

		Win7 Desk Top (Local)	Win10 Desk Top (Local)	Win10 Note (WiFi)
	新(HS)	9s	10s	10s
LOND	従来	2m55s	2m56s	3m01s
SVE	新	1m08s	18s	19s
JAVL	従来	1m22s	25s	21s

• 〈〈参考〉〉SAVEを更に速くするパソコンの設定 ※レジストリを操作します。自己責任で行ってください。

1) レジストリエディタで HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥ControlSet001¥services¥Tcpip¥Parameters¥Interfaces の下から自分のIPアドレスが記載されているキー を探す。(ControlSetxxxが複数有る場合は HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥Select の Current の値を参照する。)

2) 逆クリック→新規→DWORD値で名前 TcpAckFrequency を作成し値を1とする。

3) PCを再起動する。

結果)上記のSAVE時間が4sになった。



and the Zene Dure deset	DEC DWORD	0.00000000 (0)
10 TcpAckFrequency	REG_DWORD	0x0000001(1)
10 T2	REG_DWORD	0x5cf6e719 (15596
100 T1	REG_DWORD	0x5cf66889 (15596
	-	

■ プログラム読込と保存(RS-232)

通信レート115200bpsに対応しました。



MPC-3000(SH2A) BL/I 2.01_30 2019/05/29 以降

- Baud Rateの設定
- SET_IP コマンドをプログラムに記述。 変更したら RUN IP_INIT<Ent> → 電源再投入。
- Baud Rate設定 SET_IP 115200

• 確認 #SET_IP

#SET_IP
IPadrs = 192.168.0.20
MASK = 255.255.255.0
Gateway= 192.168.0.248
OFF Delay ACK baud=115200
MACadrs= 001EC08DAC7A

• 38400に戻すには SET_IP 38400

MEX Monitor File Tool Help Stop TooMost on Fast Stow POONT KIN Command SET_IP Command SET_IP KIN KIN KIN KIN KIN KIN KIN K		
File Tool Help Stop TatMattine Fast Slow POICOM 1 Search Baud 1152000ps - //O TASK VARIABLE POINT, MPG MEK CUNET FILE FUN PROGRAM POINT MEK CUNET Next Creek Ad Label 0 - V LET Next Creek Ad Label 0 - V LET Next PROTEINER Command SET_IP - Exec Millet MON /// 13:54:19 //	MPC Monitor	•
Stop TopMat on Fast Skow PO COM # Search Bauch 1152000ps ** I/O TASK VARIABLE POINT, MPG MEK CUNET FILE RUN Image: Stop Image: Stop Image: Stop Image: Stop RTC Label 0 Image: Stop Image: Stop Image: Stop RTC Label 0 Image: Stop Image: Stop Image: Stop RTC Command SET_IP Image: Stop Image: Stop Image: Stop Image: Stop // 13:54:19 // Image: Stop Image: Stop Image: Stop	File Tool Help	
I/O TASK VARIABLE POINT, MPG MEK OUNET FILE POORAM PONT MEK X POORAM PONT MEK X Coeck Ad Label 0 Command SET Next PR A Edit Command SET_IP V 13:54:19	* Stop TopMost on Fast Slow PC COM 1 Search Baud 115	5200bps v
FUN PROGRAM PONT MEK X RC Adj Label 0 List Next CR A Edit Command SET_IP Exec M List MCN // # If 1000000000000000000000000000000000000	I/O TASK VARIABLE POINT, MPG MBK CUNET FILE	
Libbel 0 - LET Next OR 0 A Edit - Enter PRINT Enable Ø Command SET_IP - Exec Millit MON	RUN I PROGRAM POINT MEK I X	RTC Check Adj
Edit • Enter PRINT Enable @ Command SET_IP • Exec MiList MON	Label 0 - LIST Nex	t CR Q ^A
Command SET_IP • Exec Milist MON	Edit Ente	PRINT Enable 💟
// 13:54:19 // #	Command SET_IP • Exe	c M List MON
	// 13:54:19 // #	

MPC Monitor

🔏 FTMW2K	
<u>File Edit Program IO T</u> ool	
MKY =N	
VER MPC-3000(SH2A) BL/I 2.01 30 2019/06/03	
All Rights reserved. ACCEL Corp.	
KBK PRG_IM PNI_32K DIM_40K 148	
٠	
 Label (F2) Command (F3) Program File (F9) Point File (F10) Mbk File (F11) 	1
Label (F2) Command (F3) Program File (F9) Point File (F10) Mbk File (F11) Fist eave	1
 Label (F2) Command (F3) Program File (F4) Point File (F10) Mbk File (F11) [1] st SaVe [1] st [1] st [1] st [1] st 	1
 Label (F2) Command (F8) Program File (F9) Point File (F10) Mbk File (F11) File (F11) File (F11) File (F11) File (F11) 	1

FTMW2K

「開発ツールダウンロード」のNo050、No040です。 https://accelmpc.co.jp/downloads/dev_uty.html ダウンロード・展開して ¥Accelフォルダにコピーして下さい。

	ここでも変更可	Baud 115200bps - 38400bps 115200bps
i MPC Monitor		
File Tool Help		Ŵ
Start 🗖 TopMos Monitor	st on Fast Slow PC COM 1 - Search	Baud 115200bps 🔻
I/O TASK VAR		
	OM Port List	—
Command SET_IF	Communications Port (COM3) [Communications Port (COM4) 3 Serial Port (COM5) /* USB-RS */ 言示一ト (COM1)	
LIST 0 10 10 SET_I 20 FOR 30 PRIN		
40 NEXT #	Baud Rate ◎ 38400 <mark>◎</mark> 115200 (N	ed to SET_IP 115200 on the MPC-3000)
言羊糸	■>> 接続ポートを選択して Set ボタンを押してくださし	No Set Cancel

MPC Monitor (RS-232) Ver1.75 以降

🔏 FTMW2K	
USB-RS COM5 USB-RS	Connect
Other COM Port	Exit
Baud Rate	ET_IP 115200 on the MPC-3000)
System Loader	Offline Edit
Device Manager	Settings
Ver 1.17 COMCtrl:JPN(3	.20.012)

FTMW2K Ver1.17 以降

• LOAD、SAVE時間実測値 (MPC Monitor 約333kbyte 11600行のプログラム)

• MPC Monitor、FTMW2K の設定。(自動設定ではありません)

	bps 所要時間		
	115200	50s	
LOND	38400	1m53s	
SAVE	115200	40s	
SAVE	38400	1m51s	

OMRON 画像処理システム FHシリーズ



■ TCP通信

• MPCの宣言

SET_IP 192 168 0 19 255 255 255 0 192 168 0 248 SET_IP TCP PACKET 9000 192 168 0 1

- SET_IPコマンドで確認
- 1 := TCP PACKET 9000 <TCP_X0\$><TCP_R0\$> Master 192.168.0.1 ref_time = 50
- 送受信

#TCP_RO\$="" /* 受信文字列クリア #TCP_XO\$="M" /* 送信(デリミタ不要) #st\$=TCP_RO\$ /* 受信 #PR st\$ OK /* OK<CR>と返ってくる

※ OK応答の後にデータが来る場合は 「連続パケット受信と文字列分割例」を参照してください。



■ UDP通信

・ プログラム例 (BL/I 2.00_09 2018/11/07以降)

SET_IP 192 168 0 20 255 255 255 0 192 168 0 248 /* 自己IP設定 SET IP UDP PACKET 9000 /* UDP Port番号 IP_CONV 192 168 0 1 OmronFh /* 変数 OmronFh に FH のIP 192.168.0.1 を入れる SET_DEST OmronFh UDP_X0\$ /* 宛先設定 DO UDP_R0\$="" /* 受信文字列クリア UDP_X0\$="M" /* ASCII文字列送信 timer_=10 WAIT (IPC(UDP_R0\$) !=0) | (timer_==0) /* 応答 or タイムアウト IF timer ==0 THEN PR "TIME OUT" ELSE receiveIP=IPA (UDP_R0\$) &&hFF /* IP最下位取得 PR "Receive From" receiveIP FHの 設定 ٠ ptr =UDP RO\$ システム設定 rcv\$=PTR\$ (IPC (UDP_R0\$)) システム設定 Language Setting 動作モード 一般 通信モジュール スタートアップ
 スタートアップ設定
 カメラ PR rcv\$ 通信モジュール選択 END_IF ・カメラ接続状態 シリアル(Ethernet) -- カメラ設定 -- 出力信号設定 無手順(UDP) 無手順(UDP) • LOOP

•	実行結果	
RUI	V	

- # Receive From 1 OK
- SET_IPコマンドで設定確認
- 1 : / UDP PACKET 9000 <UDP_X0\$><UDP_R0\$> (↑ UDPは接続が成立しても = になりません)

	ンテレル パラレル Fieldbus 遠隔操作	無手順 標準パラレルI/0 なし なし	× × ×	
ム教定 システム教定 ロースタートアップ ロースター ロース ロースター ロースター ロースター ロースター ロース ロースター ロースター ロースター ロースター ロースター ロースター ロースター ロース ロースター ロース ロースター ロース ロースター ロース ロース ロース ロース ロース ロース ロース ロー	 ⑦ 次のIPアドレスを使う IPアドレス: サブネットマスク: デブォルトグ・トウェイ: DNSサーバ: 備先 UNSサーバ: 	10 5 255 255 10 5 0 0 0 0 0 0	5 100 255 0 5 100 5 100 0 0 0 0 0 0	
	(K音 VR69 - 1:) (アドレス線定 2) (アドアドレスを自動的に取得する (アスクトレスを見う) (アアドレス 2) (アフィレスク: (アフォルトグトトウェイ:) (勝サーバ: (勝サーバ:)	192 col 188 col 255 col 255 col 192 col 188 col 192 col 192 col 192 col 192 col 192 col 192 col 192 col 192 col 192 col 192 co	0 0 0 1 255 0 60 248 6 100 0 0	FH本体の設定
	入出力撤定 入力モード: 無 入力形式: 480 出力IPアドレス: 1 入力ボート番号: 1	手順 211 182 168 9000 -1 (-1:入力ポート番号	0 19 82000)	MPCのIPアドレス と通信するポート

■ ¥マーク、″(ダブルコーテーション)を含む文字列の送信方法

• FHのコマンドには ¥ や ″を用いるものがあります。下記はそれらを含む文字列を出力するプログラム例です。

SET_IP 192 168 0 19 255 255 255 0 192 168 0 248 SET_IP TCP PACKET 9000 192 168 0 1

TCP_R0\$=""/* 受信文字列変数クリア

TCP_XO\$="SCNSAVE 0 ¥x22¥¥Data¥¥RAMDisk¥¥abc¥¥macro-test.scn¥x22" /* ¥マーク出力は ¥¥、 "(ダブルコーテーション)は¥x22

WAIT TCP_RO\$<>"" /* 受信待ち

st\$=TCP_RO\$ PR st\$

• スレーブに送信された文字列

SCNSAVE 0 "¥Data¥RAMDisk¥abc¥macro-test.scn"

FileExplorer □-			
E:¥	名前 imacrotest.scn	サイズ (KB) 種類 18 シーンデータファ	更新日時 2018/09/21 16:33:15
	ファイル名 : 種類 : すべての	設定ファイル	
			₩ キャンセル

SCNSAVE は↓シーンファイルを保存するコマンド





■ 接続時の SET_IP情報

#SET_IP IPadrs = 192.168.0.18 MASK = 255.255.255.0 Gateway= 0.0.0.0 OFF Delay ACK MACadrs= 001EC08D567A = TCP PACKET 9000 KTCP_X0\$><TCP_R0\$> Master 192.168.0.19 ref_time = 50 1 : = TCP PACKET10000 KTCP_X1\$><TCP_R1\$> Slave connected-> 192.168.0.19 2 # R PACKET通信に用いる文字列変数名。 プログラムの宣言順。 \$の前の数字がチャンネル番号。 TCP (n) のnもこの番号。

- 34 -

<u>SET_IP 設定の更新方法</u>

- プログラムでSET_IPの設定を変更したら下記の処理をして下さい。 SET_IP宣言の内容が変らなければこの処理は不要です。 ٠
- ٠
- RUN IP_INIT を実行するとプログラムが走ります。装置の動作にご注意下さい。
 表示される内容は設定やバージョンにより異なります。
- •
- サンプル作成:MPC-3000(SH2A) BL/I 2.00_03 2018/10/02

■Before

・ プログラム

#LIST 0 10 SET_IP 10 192 168 0 18 255 255 255 0 192 168 0 248 TCP PACKET 9000 192 168 0 18 20 SET_IP

• SET_IPコマンドで現状確認

#SET IP IPadrs = 192.168.0.18MASK = 255. 255. 255. 0 Gateway= 192.168.0.248 OFF Delay ACK MACadrs= 001EC08D567A

<TCP_X0\$><TCP_R0\$> Master 192.168.0.18 ref_time = 50 1 : / TCP PACKET 9000 #

After

異なる設定のプログラムを読み込む

#LIST 0 10 192 168 0 20 255 255 255 0 192 168 0 248 10 SET_IP 20 SET_IP UDP PACKET 9000 192 168 0 67 ・RUN IP_INIT を実行する **#RUN IP_INIT** Eraes IP settings Refresh IP settings Erase Flash Compiling 0 Labels -Pass_1 completed -Pass_2 completed -Pass_3 completed -GetPrgSum 37366027 All the tasks have been quit !! Wake TCP Wake UDP ID:01 : TASK 46 : UDP PACKET <UDP_X0\$><UDP_R0\$> Wake Serial # MPCの電源を入れ直す ٠ MKY = 1Detect = 24AA02E48Gateway= 192.168.0.248 OFF Delay ACK MACadrs= 001EC08D567A Ether Opened TCP_STACK_RAM=11768

TCP Init Completed Wake TCP Wake UDP TASK 46 : UDP PACKET <UDP_X0\$><UDP_R0\$> ID:01 : Wake Serial USB_I/F Ver1.12 iMPC-3000 # 状態を確認 ٠ #SET_IP IPadrs = 192.168.0.20 MASK = 255. 255. 255. 0 Gateway= 192.168.0.248 OFF Delay ACK MACadrs= 001EC08D567A 1 : / UDP PACKET 9000 <UDP_X0\$><UDP_R0\$> Master 192.168.0.67 ref_time = 50 #

PR "TIME OUT PC"			
ELSE			
BREAK			
END_IF			
LOOP			
IP_CONV IPA (UDP_R0\$)	/* 送信元IP表示		
ptr_=UDP_RO\$	/* PC から [0]0x01 [1]0x23 [2]0x45	[3]0x67	と来る
a1=PTR (2, 0)	/* [0]番目からWord 読み込み		
a2=PTR(1, 2)	/* [2]番目からByte 読み込み		
a3=PTR (4, 0)	/* [0]番目からLong 読み込み		
PRINT "PC Data=" HEX\$(a1) HEX\$(a2)	HEX\$ (a3)		

L00P

■ 実行結果 RUN

#192 168 0 211 ← OPPD の IP Address
temp= 0 0 ← 実験用 OPPD には照明が接続されていないので温度は0
192 168 0 67 ← PC の IP Address
PC Data= 00000123 00000045 01234567 ← PC がループバックしたデータ

「¥」「″」の送信、受信(キャラクタ置換)

- MPCにとって ¥ や ″ は文字列を扱う際の特殊なキャラクタで、文字列の中でそれらを直接扱うことができません。
 ¥ を送信する場合は ¥¥ (または ¥x5c)、″ は ¥x22 とします。
 受信文字列にそれらが含まれる場合は、他のキャラクタに置き換えます。

- 置き換えはパケット受信文字列 TCP_Rx\$, UDP_Rx\$ で可能です。 ٠

■ プログラム例

SET_IP 192 168 0 19 255 255 255 0 192 168 0 248 /* PCのIP SET_IP TCP PACKET 9000 192 168 0 67

DO

TCP_R0\$="" TCP_X0\$="¥x22¥¥abc¥¥Filename.txt¥x22" WAIT IPC (TCP_R0\$) <>0 SERCH TCP_R0\$ &h22 &h27 SERCH TCP_R0\$ &h5c &h20 st\$=TCP_RO\$ PR st\$ LOOP

- /* 受信文字列クリア /* 「"¥abc¥Filename.txt"」と送信 /* 受信待ち
- /* 「"¥ABC¥DEF.GHI"」と返ってくるので ″を ′ に置き換える
- /* さらに ¥ をスペースに置き換える

■ 実行結果

RUN

' ABC DEF. GHI' ← st\$

RS-232 MEWNET 接続

- MEWNETはEthernet接続ではありませんが、設定はSET_IPで行います。 設定を変更した場合は 「RUN IP_INIT」実行 → 電源再投入 です。 サンプル作成:MPC-3000(SH2A) BL/I 2.01_23 2019/02/19 MPC-3000/3200はRS-485,422非対応。(MRS-MCOM6でも非対応) •
- ٠
- ٠
- ٠

Advantech ADAM-6052 Modbus/TCP 接続

- ADAM-6052 は8入力/8出力のEthernet-based smart I/0 です。 •
 - MPC-3000はADAMとリンクするModbus/TCPプロトコルをサポートしています。 バックグラウンドで常時実行され、MPCとADAMの入出力が共有されます。 サンプル作成:MPC-3000(SH2A) BL/I 2.00_09 2018/11/08

Channel setting [Modbus]

Туре

Bit

Bit

Bit

Bit

Bit Bit

Bit Bit

Bit Bit Bit

Bit

Bit

Bit Bit

Bit

Value

0

Ū

0

0

0

0

Location

00001

00003

00005

00007

00017

00018

00020

00021

00022 00023 00024

Description

DI 0 DI 1

DI 2 DI 3 DI 4 DI 5 DI 6 DI 7 DO 0 DO 1 DO 2

DO 3

DO 4

DO 5 DO 6 DO 7

Mode

DI DI

/* D00~7 ON ON i IF SW (200) == 1 THEN /* DIOから入力 **TIME 200** ELSE **TIME 500** END_IF OFF i /* D00~7 OFF NEXT LOOP

٠ •

■ SET_IP情報

```
#SET_IP
IPadrs = 192.168.0.20
 MASK = 255, 255, 255, 0
Gateway= 192.168.0.248
OFF Delay ACK
MACadrs= 001EC08DAB6E
```

1 : = TCP Modbus ADAM 502 Master 192.168.0.196 ref_time = 50 #

<u>連続パケット受信と文字列分割例</u>

- 複数パケットのデータを1文字列とし、INPUT_TCPの繰り返しによりターミネータで分割します。 INPUT_TCPコマンドについては Webコマンドリファレンスを参照してください。 TCP_X0\$は受信バッファが空でなければ送信しません。必ず事前にクリアしてください。 サンプル作成: MPC-3000(SH2A) BL/I 2.01_23 2019/02/28 ٠
- ٠
- •
- •

■ MPCプログラム

P\$	(100)= OK				<-	OK 応:
P\$	(101) = 1234	15			<-	文字列
P\$	(102)= 6789	90				
P\$	(103	$\dot{)} = XYZ$					
ΡŚ	(104) = 001	110				
. +		10045 0	000	VV7	001	110	

SLQ-UN 12343 0/890 ATZ UUT. ITU a(0) = 12345 <- 数値 (GET_VAL は数値のみ配列変数に取り込む) a(1)=67890 a(2)=1 a (3) = 110 a(4) = -2147483648P\$(100) = NG<- NG や ER 応答の場合


```
SET_IP 192 168 0 20 255 255 255 0 192 168 0 248
SET_IP TCP PACKET 9000 192 168 0 57
DO
/* ネットワーク上に残っている全データをクリア
WHILE LEN(TCP_RO$)<>0
INPUT_TCP 0 CLR_BUF
TIME 50
WEND
```

TCP_X0\$="M" /* コマンド送信 WAIT TCP_R0\$<>"" /* 受信待ち FOR i=0 T0 2 /* データ数:3個 INPUT_TCP 0 EOL|13 rcv\$ PR rcv\$ NEXT TIME 50 LOOP

■ 実行結果

RUN

OK 12345 67890 OK 12345 67890

Modbus/TCPによるMPC~パソコン間メモリシェア

MPC搭載のModbus/TCPを応用してパソコンとメモリシェアするVB.netアプリ例です。 このアプリの対象はMBK (7000) ~ (7199) で固定です。

- サンプル作成:MPC-3000(SH2A) BL/I 2.01_23 2019/02/28
- Visual Studio 2013 VB. net

■ MPC-3000 Modbus/TCP 通信例

MasterからSlaveへ読み出し要求(Function &H04)

Slaveの応答

 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 <td 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

・MasterからSlaveへ書き込み例(Function &H10)

 00
 00
 00
 06
 01
 10
 00
 1F
 00
 64
 C8
 00
 00
 B4
 22
 B4
 <td 22 B4 22

Slaveの応答

00 00 00 00 00 06 01 10 1B 58 00 64

<u>MPCにアクセスするModbus/TCPプロトコル例</u>

- 任意のメモリエリアにアクセスします。 サンプル作成:MPC-3000(SH2A) BL/I 2.01_24 2019/04/16

SET IP TCP Modbus /* Port=502 SET IP TCP Modbus 501 /* Port=501

•Master側 Function Code MBK書き込み &H10 MBK読み込み &H03 I/0オン/オフ &H05 I/0読み込み &H01

Modbus/TCP Master					x			
Discon	Disconnect Slave IP		192	192.168.0.18		Port 502		
MPC -> PC				PC -> MPC				
Start	Addr 61	00		Start	t Addr	6000		
MBK(n)	Value	A		MBK(n)	Value	e		•
6100	6624			6000	6624			=
6101	6624			6001	6624			
6102	6624			6002	6624			
6103	6624			6003	6624			
6104	6624			6004	6624			
6105	6624			6005	6624			
6106	6624			6006	6624			
6107	6624			6007	6624			
6108	6624			6008	6624			
6109	6624	-		6009	6624			Ŧ
Copy->								
Connecting								
Slaveと接続 192.168.0.57:63966<->192.168.0.18:502								
								Ŧ
					Timer	Interval	50	•
125								

任意のMBKエリアを100wordずつ読み書きするサンプル。 Port番号を変えれば複数のPCからアクセス可。

← 事前にMPC側は OUT &H1234 70000~Wrd とした。

[Query]

00 00 00 00 00 06 01 03 13 88 00 64

[Response]

MBK (5000) = 5000

■ MBK(6000)~MBK(6099) に 6000~6099を書き込み

開始アドレス 読み出し数 x1388=5000 x0064=100word

開始アドレス 書き込み数 x1770=6000 x0064=100word ,6000 [Query] CD 17 CE 17 CF 17 DO 17 D1 17 D2 17 D3 - 6099

[Response] 00 00 00 00 00 06 01 10 17 70 00 64

<u>MMC(Multi Media Card)アクセス</u>

- ٠
- Ethernet機能ではありませんが、MMCの読み書き例です。 USBメモリはシークタイムが遅く、点データ、MBKデータの一括保存/読み出しには不向きです。 サンプル作成:MPC-3000(SH2A) BL/I 2.01_43 2020/08/25 •

■ 点データ、MBKデータの保存・読み出しプログラム例 ON_ERROR *sys_err FILL MBK (100) 7000 1 1 FILL P(100) 7000 1 1 IF MMC(0) <>1 THEN PR "MMC None" /* 書き込む前は必ずカード有無確認 END END_IF SYSCLK=0 MMC_PSAVE MBK(100) 7000 "Mbk.MBK" /* 既存ファイルには上書き PR "MBK SAVE" SYSCLK "msec" SYSCLK=0 MMC_PSAVE P(100) 7000 "Point.P2K" PR "POINT SAVE" SYSCLK "msec" TIME 1000 SYSCLK=0 MMC_PLOAD "Mbk. MBK" PR "MBK LOAD" SYSCLK "msec" /* ※ ファイルが無いとき、カードが無いときはエラー SYSCLK=0 MMC_PLOAD "Point.P2K" PR "POINT LOAD" SYSCLK "msec" END *sys_err "ERROR Line:" err_&&HOOFFFFFF "Code:" err_>>24 "Message:" ERR\$(err_) PRINT END ■ 実行結果 . _ . . _ . . _ . . _ . . _ ■ 1行書き込み・読み出しプログラム例 RUN IF MMC $(0) \ll 1$ THEN # MBK SAVE 1728 msec /* MMCチェック PR "MMC Error" POINT SAVE 3012 msec MMC_Card inserted Mounted END END_IF MBK LOAD 602 msec FILE\$="LOG. TXT" /* ファイル名 FILE\$は予約変数 MMC_Card inserted Mounted **REMOVE FILE\$** /* 既存ファイル消去 POINT LOAD 1048 msec FILES FOR c=0 T0 19 tm\$=TIME\$ (1) +" "+STR\$ (c) MMC_Card inserted Mounted MMC WRITE tm\$ /* 追記 TIME 500 2020/ 9/ 1 14:30 123993 MBK. MBK NEXT 2020/ 9/ 1 14:30 218672 POINT. P2K # TIME 1000 DO MMC_READ a\$ /* 1行読み出し ※で存在しないファイルを指定した場合 PR a\$ IF EOF(1) == 0 THEN RUN BREAK # MBK SAVE 1756 msec POINT SAVE 2992 msec END IF LOOP PR "Complete" MMC_Card inserted Mounted ERROR Line: 160 Code: 87 Message: MMCカードにファイルがありません ■ 実行結果 RUN # 14:31:46 0 ← PR a\$ の表示 14:31:46 1 14:31:47 2 (中略) 14:31:56 18 14:31:56 19

Complete

#FILES ←ファイルー覧表示 MMC_Card inserted Mounted LOG. TXT 2019/ 3/28 14:31 250 **#CAT FILE\$** ←ファイル内容表示 14:31:46 0 14:31:46 1 14:31:47 2 (中略) 14:31:56 18 14:31:56 19 #MMC_RENAME "LOG. TXT" "OLD_LOG. TXT" ←ファイル名変更 #FILES MMC Card inserted Mounted OLD_LOG. TXT 2019/ 3/28 14:31 250

<u>タッチパネルコマンド</u>

- タッチパネルに配置したボタンでコマンドを実行します。USBからのプログラム更新・保守に利用できます。 ワードアドレス DT7802 (32bit) に定数を書き込むとコマンドを実行します。コマンド実行中は DT7803, DT7802 が &Hnnn80xx となります。USB_LOAD、USB_PLOAD実行中はnnnnが1行ずつインクリメントされ終了すると&H0000000にな ります。USB_LOAD, USB_PLOAD以外は直ちに&H0000000となります。実行中の途中停止はできません。 ファイル名は固定です。データはMPCから保存したものを用いてください。 読込は時間がかかります。300Kbyte、11000行のプログラムで約10分(使用メモリにより異なります) サンプル作成: MPC-3000(SH2A) BL/I 2.01_24 2019/04/10 ٠
- •
- ٠

	コマンド	機能		DT7802定数	bit
1	CTRL+A	停止	USB_LOAD、USB_PLOAD中無効	&HFFFFFF01 (-255)	0
2	MPCINIT	SRAM初期化	プログラム、点データ、MBKデータクリア	&HFFFFFF02 (-254)	1
3	ERASE	FROM初期化	FROMのプログラムクリア	&HFFFFFF04 (-252)	2
4	RUN	プログラム実行	LOAD後はFROM書き込み後実行	&HFFFFF08 (-248)	3
5	DIR	USBファイルー覧作成	DT7650~。12byte/1file。20fileまで	&HFFFFFF10 (-240)	4
6	USB_LOAD	USBメモリからプログラム読込	ファイル名 "AUTO_MC.F2K"	&HFFFFF20 (-224)	5
7	USB_LOAD	USBメモリからプログラム読込	ファイル名 "CHECK_MC.F2K"	&HFFFFFF40 (-192)	6
8	USB_PLOAD	USBメモリから点データ読込	ファイル名 "AUTO_MC. P2K"	&HFFFFF80 (-128)	7

[6]~[8]ファイル読込中・完了時の画面

(画面番号2005)

Done

DT7803 DT7802 0000 0000

0 [11]

[10]

■ デザイン例 (Pro-face GP4301)

[1]~[4]実行中・完了時の画面

(画面番号2004)

Done

DT7803 DT7802 0000 0000

[10]

ボタン([5]以外)押下で読込中や完了を表す別の画面に切り替わります。 [5]を押すと下にファイル名を表示します(8.3文字)。

[1]~[8] スイッチ/ランプ

スイッチ機能

(ワードスイッチと画面切替スイッチのマルチファンクション) ワードスイッチ ワードアドレス: DT7802 ワード動作: データ書き込み データ形式 Hex ビット長: 32ビット 定数: (上記表) 画面切替スイッチ **画面切替動作:画面切替** 画面番号: [1]~[4] 2004、[6]~[8] 2005 ランプ機能 ビットアドレス: DT007802.0~7

[9] データ表示器

表示データ:文字列表示 モニタワードアドレス: DT7650 から 6ワード間隔 表示文字列数:12

- [10] スイッチ/ランプ
 - スイッチ機能 画面切替スイッチ 画面切替動作:前画面に戻る
 - スイッチ共通 インターロック機能 アドレスを使用する インターロックアドレス: DT007802.F タッチ有効条件: ビットOFF時有効

ランプ機能 ビットアドレス: DT007802.F 銘板: OFF時 Done、ON時 Wait...

[11] データ表示器

表示データ:数値表示 モニタワードアドレス: DT007803 データ形式: 16ビット Dec

[6]~[8]ファイル読込中 終了すると Done になります

読込中1++ 終わると0

■ デザイン例 (KEYENCE VT3-V10)

コマンドボタンを押すと、実行中・完了画面に替わります(DIR除く)。実行中はボタンは非表示となります。

ファームウェアのUpdate手順

■ 最新ファームウェアはホームページからダウンロードできます。

- •
- ファームウェアのUpdateはシステムローダ sysld2k.exeで行います。 sysld2k.exe は Accel_Setup_jpn.msi で C:¥Program Files¥Accel または C:¥Program Files (x86)¥Accel にインストールされます。 FTMW2K の [System Loader] ボタン押下、または sysld2k.exe を直接起動してください。

mpc3000.2ks MPC3000. S

System Loader For MPC-2000 Series CommPort COM 5 🔽		
USB Search Set to COM File	Load	
Devmgr		Ver 1.11
(Loading)		
(Loading)		
(Loading) ap file		
(Loading) ap file #Users¥minna¥Downloads¥MPC-2000_SYS¥mpc2k14_18¥MP	°C10_SF.▼	Open
(Loading) ap file #Users¥minna¥Downloads¥MPC-2000_SYS¥mpc2k 14_18¥MP omments Download File MPC1000.s	C10_SF <u>▼</u>	Open
(Loadine) ap file #Users¥minna¥Downloads¥MPC-2000_SYS¥mpc2k14_18¥MP symments Download File MPC1000.s IPC-1000/MPC-N816 (SH7030) BL/T I.14,XX memory re-allocated	C10_SH	Open

転送が完了したら	
電源を切りショー	トピンを戻します。

アプリケーション実例 (装置メーカー様のご協力・承諾を得て主要機器の構成を掲載しています)

■ 電子部品テスターハンドラー

■ 大型塗布ライン

■ 微細部品組立加エライン

