目次

設定とデバイス	2
<u>デジタル GP シリーズ (AGP3300-S1-D24) (GP-4100 シリーズ)</u>	4
<u>パナソニック GT シリーズ (GT11 AIGT2030B RS232C)</u>	7
三菱電機 GOT1000 シリーズ, GOT2000 シリーズ	9
<u>キーエンス VT3, VT5 シリーズ (VT3-W4G, VT5-W07)</u>	11
ミスミ VONA GX7 シリーズ (PLCP-GX7)	13
<u>ミスミ VONA GX8 シリーズ (PLCP-GX8)</u>	14
タッチパネル2台接続	16
タスクモニタ	17
その他の MBK エリア	18
小数部のある数値の10キー入力	19
MPCのモニター機能	21
シリアル通信モニター	28

設定とデバイス

■各機種共通設定事項 接続機器(PLC)は パナソニック MEWNET-FP シリーズ を選択 ボーレート:9600 または 19200 または 38400 (推奨) データ長:8、ストップビット:1、パリティ:無し(三菱は機種により奇数のみ)、ハンドシェーク:無し

■MPC のタッチパネル宣言例

プログラムの冒頭で MEWNET コマンドを実行してタッチパネル通信の初期化をします。
 標準的な宣言
 MEWNET 38400 1 /* ボーレート 38400、RS-232C CH1、データ長 8、パリティ無し
 三菱 GOT シリーズにはパリティが奇数のみの機種があります。
 MEWNET 38400 1 B80 /* ボーレート 38400、RS-232C CH1、データ長 8、パリティ奇数

MPC システムはタッチパネル通信のためにタスクを使用します。使用するタスクは 32-CH 番号 です。 上記の場合はタスク 31 が割り当てられ、プログラムでは使用できなくなります(FORK 31 *label 不可)。また、 その RS-232C ポートは汎用ポートとしても使用できません(CNFG#不可)。

■タッチパネルで使用できるデバイス

使用可能なデバイス種別は データ(ワード)エリア=DT、I/O(ビット)エリア=R(出力部品はXも可)です。 MPCはRとXを区別しません。つまり、データ部品は全部DT、ビットスイッチ・ランプは全部Rでデザイ ンすることができます。

GPでビットスイッチにXを指定すると'書込みデバイスの中に読み出し専用デバイスがあります'と表示、GOTでビットスイッチにXを指定するとブザーが'ピッピッピと鳴り読めません。

■ タッチパネルのアドレスと MPC のアドレスの対応

DT エリアは MPC の MBK エリアに、R(または X)エリアは I/O エリアに対応します。

◆DT エリア

タッチパネル部品アドレス	MPC アドレス
DT00000~DT07899	MBK (), S_MBK 0~7899

- DTエリアのアドレスと MBK のアドレスは同じ番号です。 DT123 → MBK(123)
- MBK エリアの基本データは符号無し 2byte です。符号付 2byte で扱う場合は~Int、符号付 4byte なら ~Lng でキャストします。
- MBK(0)~MBK(15)位までタッチパネルがシステムエリアとして使用することがあります(メーカー、 機種、設定で異なります)
- MBK(7836)以降はプログラムのタスクモニタエリアです。(後述「タスクモニタ」参照)



タッチパネル部品アドレス	MPC アドレス
R0000 ~ R099F	SW(), ON, OFF 70000~79915 IN(), OUT 70000~79900

タッチパネルの1桁目は16進数0~Fでバンク毎のビット番号、2桁目以上が10進数でバンク番号です。MPCはビット番号を10進数2桁00~15で表します。バンク・ビット番号に70000を足せばMPCのI/O番号になります。

タッチパネルは Ryyyx : yyy はバンク番号 000~099、 x はビット番号 0~F MPC は 7yyxx : yy はバンク番号 00~99、 xx はビット番号 00~15

表にすると次のようになります。

タッチパネル部品	SW(), ON, OFF	IN (), OUT
R0000	70000	
R0001	70001	
R0002	70002	
R0003	70003	
R0004	70004	
R0005	70005	
R0006	70006	
R0007	70007	
R0008	70008	
R0009	70009	70000 [~] Wrd
ROOOA	70010	(個)
ROOOB	7 <mark>0011</mark>	a=IN(70000~Wrd)
ROOOC	70012	0UT 65535 70000°Wrd
ROOOD	70013	
R000E	70014	
R000F	70015	
R0010	701 <mark>00</mark>	
(中日	略)	70100 [~] Wrd
R001F	70115	
R0020	70200	
(中日	略)	70200~Wrd
R002F	70215	
	(中略)	
R0100	710 <mark>00</mark>	
(中日	略)	71000 [~] Wrd
R010F	71015	
R0110	711 <mark>00</mark>	
(中日	略)	71100 [~] Wrd
R011F	71115	
	(以下略)	

スイッチ R0100

ランプ R010F



IF SW(71000) ==1 THEN ~ WAIT SW(71000) ==0 a=IN(71000) a=IN(71000~Wrd)

/* 71000[~]71007 1byte 読み込み /* 71000[~]71015 2byte 読み込み

ON 71015 OFF 71015 OUT &HFF00 71000~Wrd

/* 71000~71007 オフ, 71008~71015 オン

ACCEL

デジタル GP シリーズ (AGP3300-S1-D24) (GP-4100 シリーズ)

■接続例



(Ch はチャンネル番号)

■設定例 (GP-Pro EX4.0)

◆新規作成時 「ようこそ GP-Pro EX へ」 ウィンドウ 接続機器設定 メーカー:パナソニックデバイス SUNX㈱ シリーズ:FPシリーズ コンピュータリンク SIO ポート: COM1 ◆メインメニュー 「プロジェクト」>「システム設定」 「本体設定」 「表示設定」タブ 初期画面番号:1(アプリケーションにあわせて設定) 表示画面番号のデータ形式: Bin 接続機器への反映:チェック スタートタイム:無、スタンバイモード設定:無 「システムエリア設定」タブ システムエリア先頭アドレス: [PLC1]DT00000、読み込みエリアサイズ:0 システムデータエリアを使用する:チェック (チェックすると DT00015 までチェック有効) 「接続機器設定」 「接続機器1」タブ メーカー:パナソニックデバイス SUNX㈱ シリーズ: FP シリーズ コンピュータリンク SIO、ポート:COM1 通信方式:RS232C、通信速度:38400、データ長:8 パリティ:なし、ストップビット:1、フロー制御:なし タイムアウト:1、リトライ:0)、送信ウェイト:0

■設定のポイント

MPC のプログラム LOAD 時や実行停止時は一時的にタッチパネル通信が途絶えます。接続機器設定のタ イムアウト(初期設定:3)とリトライ(初期設定:2)を最小にして復帰を早くしています。



ベース画面 No99(dummy) (初期画面とは異なる)

PLC1]PD0200 PLC1]PD0200 PLC1]PD0200 PLC1]PD0200 PLC1]PD0200 PLC1]PD0200 PLC1]PD0200 PLC1]PD00200 PLC1]PD00

ベース画面 No100(稼働画面) (TASK MON ボタンは [画面切替])

GP は起動に時間が掛かります(実験に用いたものは 25 秒弱)。このプログラムでは初期画面の表示でタッチパネルの起動を確認しています。

◆デバッグ、起動確認のための工夫

・次のいずれの時にも GP の画面を遷移する方法

[1] GP のデータを更新した後の RUN(更新すると GP は初期画面に戻る)

- [2] デバッグ時、MPC のプログラムを変更した後の RUN
- [3] 自動実行時の GP 起動確認

GP 設定例

「初期画面」とは別に「dummy 画面」を作成します(画面を強制的に遷移させるため)。 下記のサンプルプログラムは GP本体設定>表示設定>初期画面番号:1 (実在する画面) として、99ページに dummy 画面を作成してあります。

・理由

表示中画面番号(MBK(0))は画面が替わらないと変化しない。 初期設定画面==dummy 画面 だと上記[1]のときに MBK(0)は変化しないので 下記のプログラムは WAIT MBK(0)<>0 で止まってしまう。

◆サンプルプログラム

MEWNET 38400 1 /* タッチパネル宣言 S_MBK 0 0 S_MBK 99 8 /* 表示中画面番号クリア(バッテリ搭載機は過去データが保持されるので) /* dummy 画面 != 初期画面 WAIT MBK (0) <> 0/* GP が起動して初期画面になるか dummy 画面なるか **TIME 1000** S_MBK LONG_PRG /* タスクモニタエリア2ワード(4Byte 長)にする S_MBK 100 8 /* ベース画面 No100 切り換え (稼働画面) D0 IF SW(71000) == 1 THEN /* ビットスイッチ R100 入力 /* ランプ R200 出力 ON 72000 ELSE 0FF 72000 END IF FORMAT "00:00:00" /* データ表示器 DT100(文字列表示) で時計表示 /* ワードスイッチ DT200(データ加算 DT200=DT200+1)入力 S_MBK HEX\$(TIME(0)) 100 8 a=MBK (200) S MBK a 201 /* データ表示器 DT201(数値表示)出力 SWAP LOOP

■タッチパネルの時計で MPC の時計をセットする例

MPC-1000にはバッテリバックアップが無く、電源オフ時に RTC データが保持出来ませんがタッチパネルの時計データから取得・設定できます。上記のシステムエリア設定で次の MBK アドレスに時計データが 16 進数で入ります。(GP に秒はありません)

 MBK (2) = 00yy
 [年]

 MBK (3) = 00mm
 [月]

 MBK (4) = 00dd
 [日]

 MBK (5) = hhnn
 [時分]

 ◆サンプルサブルーチン
 CLOCK_SET / タッチパネル時計 -> MPC 時計 FORMAT "" TODAY=&H20000000+MBK(2)*&H1000+MBK(3)*&H100+MBK(4) NOW=MBK(5)*&H100 PRINT "GP CLOCK" HEX\$(TODAY) HEX\$(NOW) SET_RTC TODAY SET_RTC TODAY SET_RTC NOW RETURN

■RS-485 接続例





♦GP 接続機器設定

接続機器1				
概要				接続機器変更
メーカー 松下電工体	(朱)	シリーズ FP:	シリーズ コンピュータリンクSIO	ポート COM2
文字列データモード	2 <u>変更</u>			
通信設定				
通信方式	C RS2320		式) 🔘 RS422/485(4線式)	
通信速度	38400	-		
データ長	C 7	• 8		
パリティ	◎ なし	◎ 偶数	○ 奇数	
ストップビット	I 1	C 2		
フロー制御	◎ なし	C ER(DTR/CTS)	C XON/XOFF	
タイムアウト	3 :	(sec)		
リトライ	2 🔅			
送信ウェイト	3 🔆	(ms)	初期設定	
機器別設定				

[主要設定] 通信方式:RS422/485(2線式)、送信ウェイト:3ms (default Oms)

◆MPC 宣言

MEWNET 38400 ch RS485 [d] /* ch:ポート番号, RS485:予約定数(必ず大文字), d:送信遅延(省略可)

パナソニック GT シリーズ (GT11 AIGT2030B RS232C)

■接続例



MPC 宣言例) MEWNET 38400 1

■設定例 (GTWIN)

機種選択は新規作成時に行えます。その他の設定はメインメニューから。

◆新規作成時 「機種選択」ウィンドウ PLC 機種:松下電工 MEWNET-FP シリーズ

◆メインメニュー 「ファイル」>「環境設定」>「本体環境設定」

「基本設定」タブ PLC との基本通信エリア ワードエリア:DT0

「通信設定」タブ

通信速度:38400、 データ長:8、パリティ:無効

通信エラー時処理 リトライ:0回 0秒

送信遅延時間:0

「起動画面設定」タブ 起動画面:0(任意の画面番号を設定します)

起動画面表示時間: 2~3 秒程度 (これにより MPC と起動をずらします。これは重要です)

「各種設定1」タブ

時計:GT本体時計、外部転送:する、出力先頭デバイス:DT90054

「デバイス保持」タブ

PLCデバイス保持:「する」 にすると電源を切ってもデータがバックアップされ起動時に復元されます。

バッテリバックアップの無い MPC-1000 には有用です。

■設定のポイント

MPC のプログラム LOAD 時や実行停止時は一時的にタッチパネル通信が途絶え、画面右上に「ERFF」と表示されます。通信エラー時処理のリトライ回数と時間を0にして復帰を早くしています(標準設定:3回4秒)。

■タッチパネルの時計で MPC の時計をセットする例

上記の時計設定で次の MBK アドレスに時計データが 16 進数で入ります。(DT90054~90056 より自動的に 転写されます)

MBK(7832) = nnss [分秒] MBK(7833) = ddhh [日時] MBK(7834) = yymm [年月]

 ◆サンプルサブルーチン
 CLOCK_SET / タッチパネル時計 -> MPC時計 FORMAT "" MBK (7834)=0 WAIT MBK (7834) &&HFF00<>0 /* データ転送完了確認 TODAY=&H20000000+MBK (7834) *&H100 TODAY=TODAY+ (MBK (7833) /&H100) NOW= (MBK (7833) &&HFF) *&H10000+MBK (7832) PRINT "GT CLOCK" HEX\$ (TODAY) HEX\$ (NOW) SET_RTC TODAY SET_RTC TODAY SET_RTC NOW RETURN



(Ch はチャンネル番号)

三菱電機 GOT1000 シリーズ, GOT2000 シリーズ

■接続例(GT1030-LBD2)





■GT1030の設定例 (GT Designer3 (GOT1000) Version 1.126G)

GOTシステム設定、接続機器、通信設定、画面の切り換えデバイスは新規プロジェクトウィザードで行えます。

◆新規作成時 「プロジェクトの新規作成ウィザード」 「接続機器の設定(1台目)」 メーカ:パナソニック、機種:パナソニック MEWNET-FP シリーズ I/F:標準I/F(標準 RS-422/232) 通信ドライバ:パナソニック MEWNET-FP、詳細設定 でボーレート等を設定(パリティは奇数のみ) 「画面の切り換えデバイスの設定」 ベース画面: DT8、オーバーラップウィンドウ: GD101(たぶん設定変更不要) ◆メインメニュー 「共通の設定」>「GOT 環境設定」 「画面切り換え/ウィンドウ」ページ 画面切り換えデバイス ベース画面:DT8 「システム情報」ページ (表示中ベース画面を知りたい場合) システム情報を使用する:チェック 読み出しデバイス(コントローラ→GOT) > システム信号 1-1 : DT9 項目は全部アンチェック 書き込みデバイス(コントローラ←GOT) > システム信号 2-1 : DT0 項目の表示中ベース画面番号:チェック 「GOT セットアップ」ページ(GOT の時計データで MPC の時計を合わせる場合) GOT セットアップを有効にする:チェック 「時計設定」タブ 時刻合わせ:アンチェック 時刻通知:チェック トリガ種別:立上がり、デバイス: R0010 この設定にして MPC でトリガを OFF 70100 → ON 70100 とすると GOT から "%01#WDD9005490057220000010186B<cr>" というようにデータが来るが年と曜が NG。(GOT のバグと思われる)。 ◆メインメニュー 「共通の設定」>「接続機器の設定」 メーカ:パナソニック 機種:パナソニック MEWNET-FP シリーズ I/F:標準I/F(RS422/232)、ドライバ:パナソニック MEWNET-FP 詳細設定 ボーレート: 38400、データ長: 8、ストップビット: 1、パリティ: 奇数 リトライ回数:0、自局アドレス:1



MPC 宣言例) MEWNET 38400 2 B8O

■GT1662の設定例 (GT Designer3(GOT1000) Version 1.126G)

◆新規作成時 「プロジェクトの新規作成ウィザード」

「接続機器の設定(1台目)」

メーカ:パナソニック、機種:パナソニック MEWNET-FP シリーズ

I/F:標準I/F(標準 RS-232)

通信ドライバ:パナソニック MEWNET-FP、詳細設定 でボーレート等を設定(パリティは奇数のみ) 「画面の切り換えデバイスの設定」

ベース画面:DT8

■接続例 (GT2103-PMBDS) RS-422



MPC 宣言例) MEWNET 38400 Ch (Ch: ポート番号、パリティ:「なし」の場合)

■GT2103 の設定例 (GT Designer3(GOT2000) Version 1.117X)

◆新規作成時 「プロジェクトの新規作成ウィザード」
 「接続機器の設定(1 台目)」
 メーカ:パナソニック、機種:パナソニック MEWNET-FP シリーズ
 I/F:標準 I/F(標準 RS-422/485)
 通信ドライバ:パナソニック MEWNET-FP
 詳細設定 でボーレート、データ長等を設定(パリティは なし・偶数・奇数 が有り)
 「画面の切り換えデバイスの設定」
 ベース画面:DT8

※GT2103-PMBDS のパナソニック MEWNET-FP ドライバは RS-485 通信をサポートしていないので RS-485 接続は出来ません。

キーエンス VT3, VT5 シリーズ (VT3-W4G, VT5-W07)

■接続例(VT3-W4G)



■接続例(VT5-W07)



MPC 宣言例) MEWNET 38400 2

■設定例 (VT STUDIO Ver7) PLC 機種設定は新規作成時に行えます。その他の設定はメインメニューなどから。 ◆新規作成時 「VT 機種設定」ウィンドウ シリーズ: VT5シリーズ、機種: VT5-W07 「PLC 機種設定」ウィンドウ メーカ:パナソニック、機種:MEWNET-FPシリーズ、ポート:COM1(RS-232C) ◆システム設定 「VT本体システム設定」>「システムメモリエリア」 システムメモリエリア:DT・00000 [VT モード] 内容(下記の項目をチェック。デバイスNoはチェック状態で変わります) 表示中ページ [デバイス No.: DT00000] ※任意 切替ページNo. [デバイス No.: DT00001] ※MPC からのページ切替に必須 「周辺機器接続>「PLC 通信条件」(パナソニック MEWNET-FP シリーズ) 局番:あり・1 PLC シリアル I/F: RS-232C、ボーレート: 38400、データビット長: 8、ストップビット: 1 パリティ:パリティなし、制御方式:ER 制御 チェックサム:---、CR:---、LF:---※前述のVT3ではオプション0を1に設定しますがVT5では要りません。

◆関連資料

技術情報「KEYENCE タッチパネル VT5 設定とモニター作成例」 https://accelmpc.co.jp/mpc2000/ref/headline/appendix/pdf/ti2k-161220.pdf

ミスミ VONA GX7 シリーズ (PLCP-GX7)

■接続例



MPC 宣言例) MEWNET 38400 Ch RS485 (Ch はチャンネル番号)

RS-485 で使用するときは、「PLC 設定タブ」の Wait before send を 3msec、通信ポートの信号レベルを RS-485(2) とます。

ACCEL

ミスミ VONA GX8 シリーズ (PLCP-GX8)

■RS-232 接続例



■RS-232 接続 新規プロジェクト例 (GX8 Design Studio)



MEWNET 38400 2

■Ethernet 接続 新規プロジェクト例 (GX8 Design Studio)



■本体 Ethernet、RS-232 通信設定(GX8 Design Studio、GX8 本体でも設定できます)



MPCのMEWNET通信は各ポート独立しており、それぞれにタッチパネルを接続することができます。シ ステムエリアを違えて異なる操作や、同一システムエリア・画面デザインで装置前後に同じ機能のタッチパ ネルを設置するなどの応用が考えられます。

下記はデジタル社 GP3000シリーズを2台接続した例です。他の機種でも可能です。

(サポート BL/I 1.12_42 2010/05/10 以降)

■接続例



■設定例

システムエリアが重複しないように先頭アドレスを設定します。

AGP-3300 システムエリア先頭アドレス:DT00000 (デフォルト) AGP-3301 システムエリア先頭アドレス:DT00100 (画面切り換えはDT108 になる)

■MPC プログラム例

MEWNET	38400	1 /*	AGP-3300	通信設定
MEWNET	38400	2 /*	AGP-3301	诵信設定

S_MBK 5 8 /* AGP-3300 画面切り換え S MBK 100 108 /* AGP-3301 画面切り換え

■補足(弊社での動作確認結果)

上記とは逆に AGP-3300 の先頭を DT00100、AGP-3301 を DT00000 にしてみました。この場合、DT00000 が変化したとき AGP-3300 の画面がちらつくという現象がありました。

GP シリーズはデフォルト設定で DT00000 に表示中の画面番号が入るので、AGP-3301 側の画面を切り換える 度に AGP-3300 側の画面がちらつきました。これは AGP-3301 の先頭アドレスも変更して DT00000 を使わな いようにするとなくなりました。

■動作確認

上記機種のほか、AGP-3301とGT11、AGP-3400とGP-4105でも正常動作が確認できました。

タスクモニタ

MBK(7868)~(7899)には各タスクの実行中の文番号が入っています。タッチパネルにデータ表示器を配置 してDTアドレスを対応させれば各タスクの実行中の文番号を知ることができます。 プログラムによる書き込みと重複しないよう注意してください。

1) 文番号 65535 以下

・タッチパネルデータ形式 : 16 ビット Dec(符号無し)

タスク	MBK (), DT						
0	7868	8	7876	16	7884	24	7892
1	7869	9	7877	17	7885	25	7893
2	7870	10	7878	18	7886	26	7894
3	7871	11	7879	19	7887	27	7895
4	7872	12	7880	20	7888	28	7896
5	7873	13	7881	21	7889	29	7897
6	7874	14	7882	22	7890	30	7898
7	7875	15	7883	23	7891	31	7899

2) 65535 を越える文番号には S_MBK LONG_PRG を指定します。その時の MBK アドレスは MBK(7836)から2 ワード毎になります。

・タッチパネルデータ形式 : 32 ビット Dec (符号無し)

・MPC プログラム: S_MBK LONG_PRG を入れる(LONG_PRG は予約定数)

		Louid_ind (
タスク	MBK (), DT	タスク	MBK (), DT	タスク	MBK (), DT	タスク	MBK (), DT
0	7836	8	7852	16	7868	24	7884
1	7838	9	7854	17	7870	25	7886
2	7840	10	7856	18	7872	26	7888
3	7842	11	7858	19	7874	27	7890
4	7844	12	7860	20	7876	28	7892
5	7846	13	7862	21	7878	29	7894
6	7848	14	7864	22	7880	30	7896
7	7850	15	7866	23	7882	31	7898



文字列部品

(Ret ボタンは[前画面に戻る])

*GT,GOT でも同様に行えます。

MPC-3000/3200 のエリア

https://accelmpc.co.jp/mpc2000/ref/headline/appendix/pdf/ti2k-221026.pdf

その他の MBK エリア

■MBK(7832)~MBK(7834)

パナソニック GT 本体時計を外部転送「する」、出力先頭デバイス=DT90054 にした場合。詳しくは パナ ソニック電工㈱ GT シリーズ のページをご覧ください。

ア

#PRX MBK (7834) MBK (7833) MBK (7832) 00001103 00002411 00001526 20

2011年03月24日11時15分26秒

■MBK(7900)~MBK(7999)

このエリアは I/O エリア(ON/OFF/SW 70000~79915)と重複します。

#CLR_OUTP 4 #PRINT MBK(7900)	/* I/0 エリアクリ /* 確認表示
0 #ON 70000 #PRINT MBK(7900)	/* ビットオン /* 確認表示
1 #PRX_MBK(7999) 00000000	/* 確認表示
#ON 79915 #PRX MBK (7999)	/* ビットオン /* 確認表示
#	

■MBK(8053)

MPCのファームウェアバージョン番号が入っています。(実際には黄色では表示されません)

```
#VER
MPC-2100L(SH7030) BL/I 1.12_64 2011/03/22
All Rights reserved. ACCEL Corp. .T32
[* and / performed before + or -]
#PRINT MBK(8053)
11264
#
```

小数部のある数値の10キー入力

■デジタル GP (GP-Pro EX 4.0)





データ表示器を配置します

基本設定タブ モニタワードアドレスを設定 入力許可をチェック データ形式を設定

表示設定タブ

表示桁数、小数点桁数を設定

データ表示器をタッチすると小数部付きの 10 キーが現れます。

■三菱 GOT (MELSOFT GT Designer3(GOT1000))

												JĽ	216
<u></u>													
	÷												
ИББ ПП													
400.00				+									

敖值入力
種類 ● 数値表示(2) ● 数値表示(2) ● 数値入力の デンダイス(0) DTE00 データ形式(A) 存号たU_RIN92 ▼
表示形式
- 3 AATIJAA (U)
図形設定(資料) 図形(H): なし. ▼ (図形二)
\$tiee@: ▼ □反転表示© 456.00
プリンク(k): なし · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
名称: OK キャンセル

数値入力部品を配置します

デバイス/スタイル タブ

種類 で 数値入力 を選択 デバイス、データ形式を設定 表示形式で 実数 を選択 小数桁数を設定 小数桁数自動調整 をチェック

100 /10			
123.49			

数値入力部品をタッチすると小数部付きの 10 キーが現れます。

■結果

タッチパネル側 10キー入力		MPC側 (例:	読込値 PRINT	MBK (500^	Ľng))
123. 45	\rightarrow	12345				
0.98	\rightarrow	98				
456.00	\rightarrow	45600				

 MPC側書込値
 タッチパネル側表示

 (例: MBK (500~Lng)=12345)
 23456 → 234.56

 67 → 0.67
 65400 → 654.00

MPCのモニター機能

MPC Ver 1.14 37 から MPC の点データ、変数、配列変数、実 I/O、メモリー I/O の読み書きが可能になりま

した。 タッチパネルに部品を配置するだけで、それらのモニター・変更が可能で、ユーザー I/F、デバッグ、メ ンテナンスに応用できます。

VB 用の通信ライブラリを用いればパソコンでも同様の機能を容易に構築できます。 [技術情報] https://accelmpc.co.jp/mpc2000/ref/headline/appendix/pdf/ti2k-151109.pdf

- メモリー MAP
 - ◆Data エリア



オフセットには各エリアの先頭番号を入れます。例えば変数の場合、DT8142=0 なら DT10000 は SYSCLK、DT8142=10とするとDT10000はSYSCLKから+10の変数になります。 点データは 最小値=1 で、DT8143=1 なら DT30000 は P(1)になります。 上図は各先頭を初期値とした場合です。

◆I/Oエリア



I/Oエリアは連続したアドレスです。オフセット設定はありません。

■モニター作成例

◆ Digital GP4000

(㈱デジタル GP4301Tの作成例です。

(サンプルプロジェクト:開発ツールダウンロード <u>https://accelmpc.co.jp/downloads/dev_uty.html</u> No.310)

入力許可した数値表示器をタッチするとテンキーが表示されて値を変更することができます。ベース画面は1000から使用していますが必要に応じて変更して下さい。

I/0 #1 I/0 #2 Memory I/0 ベース画面 B1000 R Area #1 R Area #2 DT Area 画面切替スイッチ #PC Ver 11446 数値表示 DT8053 I/0 #1 I/0 #1 ベース画面 B1001 パワ #1 I/0 #1 ペース画面 B1001 アク T*時よびのT*時よびのT*時よびのT*時よびのT*時よびのT*時よびのT*時よびのT*時よびのT* ペース画面 B1001 パワ #1 I/0 #1 ペース画面 B1001 アク T*時よびのT* アンプ R1007 ~ R1000 ジロ #1 アンプ R107 ~ R1000 ジロ #1 アンプ R1127 ~ R1120 ジロ #2 I/0 #2 I/0 #2 バース画面 B1002 マンプ R1127 ~ R1128 画面切替スイッチ B1000 I/0 #2 バース画面 B1002 マンプ R1127 ~ R1128 アンプ R1017 ~ R1010 回面切替スイッチ B1000 アンプ R1017 ~ R1010 ジロ #2 I/0 #2 ビース画面 B1002 マイッチ、ランブ R101F ~ R1018 アンプ R1017 ~ R1010 ジロ #2 I/0 #2 ビース・デースーのの B1002 アッチ、ランブ R101F ~ R1018 アンプ R1137 ~ R1130 ジロ #13 アンプ R1137 ~ R1138 III #11 III #11 III #11 ジロ #15 III #10 III #10 III #11 III #10	メニュー		
I/O #1 I/O #1 バース 画面 B1001 バーク T=11,000 メース 画面 B1001 メース 画面 B1001 スイッチ、ランプ R1007 ~ R1000 メース 画面 B1001 スイッチ、ランプ R1007 ~ R1000 メーマチ、ランプ R1007 ~ R1000 数値表示 WR100 メーマチ、ランプ R1007 ~ R1008 ランプ R1127 ~ R1120 シロ 206 第 204 第2 20 第2 20 第2 20 第2 3 7 7 8 1007 I/O #2 I/Ø #2 ベース 画面 B1002 メーッチ、ランプ R1017 ~ R1010 スイッチ、ランプ R1017 ~ R1010 メーマチ、ランプ R1017 ~ R1010 数値表示 WR101 メース 画面 B1002 スイッチ、ランプ R1017 ~ R1010 メーマ ス 画面 B1002 スイッチ、ランプ R1017 ~ R1010 メーマ ス 画面 B1002 スイッチ、ランプ R1017 ~ R1010 メーマ ス 画面 B1002 スイッチ、ランプ R101F ~ R1018 ボース 画面 B102 アンプ ア R1137 ~ R1130 シブ R1137 ~ R1130 数値表示 WR113 シブ R113F ~ R1138 画面切替スイッチ B1000		I/O #1 I/O #2 Memory I/O	ベース画面 B1000
		R Area #1 R Area #2 DT Area	- 画面切替スイッチ -
「点データ」「****,		変数 配列変数 MPG Stat	Ĩ
I/O #1 I/O #1 ベース画面 B1001 ブグ #1 ブグ #1 ブグ #1 ブグ #1007 ~ R1000 % ブブ #1007 ~ R1007 ~ R1000 ブグ * ボクランブ R1007 ~ R1000 ブグ * ボクランブ R1007 ~ R1000 ブブ #1127 ~ R1120 ジェブ * R1127 ~ R1120 ジェブ * R1128 ブブ #1007 ~ R1000 ブブ * R1027 ~ R1120 ジェブ * R1128 Menu ブブ * R1027 ~ R1120 ジェブ * R1128 JO #2 ブグ #127 ~ R1120 ジェブ * R1128 JO #2 ブグ #100 * * R1010 ベース画面 B1001 ジェブ * R1017 ~ R1010 ジェブ * R1017 ~ R1010 ジェブ * R1017 * R1017 ジェブ * R1017 ~ R1010 ジェブ * R1017 * R1017 ジェブ * R1018 ジェブ * R1017 * R1018 ジェブ * R1017 ~ R1010 ジェブ * R1017 * R1010 ジェブ * R1017 ~ R1010 ジェブ * R1017 * R1018 ジェブ * R1017 ~ R1010 ジェブ * R1018 ジェブ * R1018		点データ Task Mon Task Mon Lng	
MPC Ver 11446 数値表示 DT8053 I/O #1 I/B #1 マース画面 B1001 マース画面 B1001 マーマチ、ランブ R1007 ~ R1000 ブランブ R1127 ~ R1120 アーマチ、ランブ R1007 ~ R1008 199 09 199 09 199 09 199 09 09 00 55,24 ランブ R1127 ~ R1120 アレ ア・マ・ア・フ・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・			
I/O #1 I/0 #1 ペース画面 B1001 2 5 5 9 2 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		MPC Ver 11446	数值表示 DT8053
ア (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	I/O #1	I/0 #1	ベース画面 B1001
Image: Section of the section of		7 6 5 4 3 2 1 0 OUT	フノッチーニンプ P1007 - P1000
199 100 197 106 195 100 198 200 201 200 200 200 200 200 200 200 200		15 14 13 12 11 10 9 8	スイッチ、ランフ R1007~ R1000 数値表示 WR100 スイッチ、ランプ R100F~ R1008
I/O #2		199 198 197 196 195 194 193 192 25.24	ランプ R1127~R1120
Menu 画面切替スイッチ B1000 I/O #2 バース画面 B1002 22 22 21 20 19 18 12 16 972 スイッチ、ランプ R1017 ~ R1010 31 99 29 29 27 26 25 24 ブイッチ、ランプ R1017 ~ R1010 25 214 213 212 21 219 209 208 27,26 ランプ R1137 ~ R1130 22 22 22 22 22 219 208 217 206 アンプ R1137 ~ R1130 23 22 221 220 219 208 217 206 アンプ R1137 ~ R1130 数値表示 WR113 アンプ R1137 ~ R1130 数値表示 WR113 アンプ R1137 ~ R1130 数値表示 WR113 アンプ R1137 ~ R1130		AA55	数値表示 WR112 ランプ R112F ~ R1128
I/O #2		Menu	画面切替スイッチ B1000
I/0 #2 ベース画面 B1002 22 22 21 20 19 19 19 17 16 0.15 0.15 31 90 29 28 27 26 25 24 5564 225 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	I/O #2		
22 22 21 29 12 13 12 16 Or S.T. 55000 スイッチ、ランプ R1017 ~ R1010 数値表示 WR101 スイッチ、ランプ R101F ~ R1018 31 39 29 28 27 26 25 24 スイッチ、ランプ R101F ~ R1018 215 214 213 212 211 210 209 208 27,26 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 223 222 221 220 219 216 217 216 55000 Menu 画面切替スイッチ B10000 画面切替スイッチ B10000 55000 55000 55000 55000		I/0 #2	ベース画面 B1002
31 39 29 28 27 26 25 24 30 30 7 R101F ~ R1018 215 214 213 212 211 218 29 28 2 ^N 5 5 7 7 R101F ~ R1018 223 222 221 220 219 216 217 216 5 5 5 7 7 R1137 ~ R1130 数値表示 WR113 7 <td></td> <td>23 22 21 28 19 18 17 16 OUT 3,2</td> <td>スイッチ、ランプ R1017 ~ R1010</td>		23 22 21 28 19 18 17 16 OUT 3,2	スイッチ、ランプ R1017 ~ R1010
215 214 213 212 211 210 209 208 27,26 55AA ランプ R1137 ~ R1130 223 223 222 221 220 219 218 217 216 55AA ランプ R1137 ~ R1130 Menu 画面切替スイッチ B1000		31 39 29 28 27 26 25 24	数値表示 WK101 スイッチ、ランプ R101F ~ R1018
223 221 223 221 223 211 213 217 216 30000 知道表示 WR113 Menu 画面切替スイッチ B1000		215 214 213 212 211 210 209 208 IN 27,26	ランプ R1137 ~ R1130
Menu 画面切替スイッチ B1000		223 222 221 228 219 218 217 216	数個衣示 WKI13 ランプ R113F ~ R1138
		Menu	画面切替スイッチ B1000

メモリーI/O

$\times \pm -1/0$ -8 -2 -6 -5 -4 -3 -2 -1 $-2,-1-2,-1AA55-15$ -15 -13 -12 -11 -10 -9	ベース画面 B1003 スイッチ、ランプ R2007 ~ R2000 数値表示 WR200 スイッチ ランプ R200F ~ R2008
-24 -23 -22 21 -20 19 -18 17 OUT/IN -4,-3 AA55 -32 -31 -30 -29 -28 -27 -26 -25	スイッチ、ランプ R2017 ~ R2010 数値表示 WR201 スイッチ、ランプ R201F ~ R2018
Menu	画面切替スイッチ B1000
点データ <u> 点データ</u> P() X Y U Z 1 <u>30000</u> <u>30002</u> <u>30004</u> <u>30006</u> 2 <u>30008</u> <u>30010</u> <u>30012</u> <u>30014</u> 3 <u>0</u> 0 0 0 4 <u>0</u> 0 0 0 5 <u>0</u> 0 0 0 6 <u>0</u> 0 0 0 8 <u>0</u> 0 0 0 0	ベース画面 B1004 数値表示 入力許可 (X) (Y) (U) (Z) DT30000, DT30002, DT30004, DT30006 DT30008, DT30010, DT30012, DT30014 以下同様 1点あたり 2word×4 ずつ
Menu Top Point 1 Image: Comparison of the system オフセット値 スクロール用ワ- 数値表示 入力許可 DT8143 データ減算 / 加算	ードスイッチ 算(オフセット値 ±1)
发 <i>级</i> 変数 LABEL DEC HEX	ベース画面 B1005

LABEL は文字列表示 DT10004 ~ 16 文字 DT10016 ~ 16 文字 DEC,HEX は 数値表示 入力許可 DT10000(2word) DT10012(2word) 00737405 SYSCLK 33 0000000 TASKr 0 0 以下同様に 文字列表示 16 文字ずつ 0 数値表示 2wordずつ 0 RAMLERR 2147483648 2147483648 3000000 Menu Top Index 0

オフセット値 スクロール用ワードスイッチ 数値表示 入力許可 DT8142 データ減算 / 加算(オフセット値 ±1)

配列変数





ベース画面 B1007 POS(現在位置) X:DT31000, Y:DT31002, U:DT31004, Z:DT31006 各 2word CNT(カウンタ値) X:DT31020, Y:DT31022, U:DT31024, Z:DT31026 各 2word 入力

入力 HTP(0) DT31008(2word) LMT(0) DT31010(2word)

ビット表示はランプ部品, 各ビットの対応は下表

MPG-2314以外の入力は無効です。

PG セレクト(オフセット) スクロール用ワードスイッチ 数値表示 入力許可 DT8140 データ減算 / 加算(オフセット値 ±1)

• MPG-2314 HPT(0)の内訳

							DT310	008 (下位	word)							
Bit	F	Е	D	C	В	Α	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Input	Y ALM	Y INP			Y IN3		Y IN1	Y IN0	X ALM	X INP			X IN3		X IN1	X IN0
							DT310)09 (上位	word)							
Bit	F	Е	D	C	В	А	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Input	U ALM	U INP			U IN3		U IN1	U IN0	Z ALM	Z INP			Z IN3		Z IN1	Z IN0

• MPG-2314 LMT(0)の内訳

						D	Т3101	0(下位	江 word	.)						
Bit	F	Е	D	С	В	А	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Input					Y -LMT	Y +LMT							X -LMT	X +LMT		
						D	Т3101	1 (上位	之 word)			-			
Bit	F	Е	D	С	В	А	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Input					U -LMT	U +LMT							Z -LMT	Z +LMT		

Task Monitor (16 ビット)

00	20	08	Ø	16	Ø	24	Ø	愛
01	690	09	Ø	17	Ø	25	Ø	υ
02	4340	10	Ø	18	Ø	26	Ø	
03	Ø	11	Ø	19	Ø	27	Ø	
04	Ø	12	Ø	20	Ø	28	Ø	
05	Ø	13	Ø	21	Ø	29	Ø	
06	Ø	14	Ø	22	Ø	30	Ø	
07	Ø	15	Ø	23	Ø	31	Ø	

ベース画面 B1008

数値表示 DT7868 から 1word ずつ

Task Monitor (32 ビット:LONG_PRG 指定)

		T	ask M	loni to	r ^{ad}			ベース画面 B1009
00	20	08	Ø	16	Ø	24	Ø	数值表示
01	690	09	Ø	17	Ø	25	Ø	DT7836から2wordずつ
02	4340	10	Ø	18	Ø	26	Ø	
03	Ø	11	Ø	19	Ø	27	Ø	
04	0	12	Ø	20	Ø	28	Ø	
05	Ø	13	Ø	21	Ø	29	Ø	
06	Ø	14	Ø	22	Ø	30	Ø	
Й7	Ø	15	Ø	23	Ø	31	Ø	

R Area (タッチパネル R エリア) #1

R Area #1	ベース画面 B1010
788 788 788 788 788 788 788 788 788 788	スイッチ、ランプ R0007 ~ R0000
708 708 708 708 709 708 708 708 708 708 708 12 11 10 99 88	数値表示 WR000 スイッチ、ランプ R000F ~ R0008
701 701 701 701 701 701 701 701 701 001/in 07 06 05 04 03 02 01 01 00 7010	スイッチ、ランプ R0017~R0010 粉値まテ、WP001
701 701 <td>数値扱示 10001 スイッチ、ランプ R001F ~ R0018</td>	数値扱示 10001 スイッチ、ランプ R001F ~ R0018
Menu	

R Area (タッチパネル R エリア) #2

R Area #2	ベース画面 B1011
782 782 782 782 782 782 782 782 782 782	スイッチ、ランプ R0027 ~ R0020
782 782 <td>剱値表示 WR002 スイッチ、ランプ R002F ~ R0028</td>	剱値表示 WR002 スイッチ、ランプ R002F ~ R0028
703 703 703 703 703 703 703 703 001/in 07 06 05 04 03 02 01 00 70300	スイッチ、ランプ R0037 ~ R0030
703 703 703 703 703 703 703 703 703 703	数値表示 WR003 スイッチ、ランプ R003F ~ R0038
Menu	

DT Area (タッチパネル DT エリア) ベース画面 B1013

			UT Are	ea	ゴークキニ型	$D \rightarrow A \cup A' \cup$
	MBK()	Wrd	Int 1013	Lng HEX 1013 03F5	テーダ表示器 DT00000 Wrd Int Lng HEX	レスクリフト 起動条件
	1	0	0	0000	DT00001 Wrd Int HEX	「常に動作」
	2	22	22	262166 0016	DT00002 Wrd Int Lng HEX DT00003 Wrd Int HEX	実行式 if([w:[PLC1]DT08056]>7899)
	З	4	4	0004	DT00004 Wrd Int Lng HEX	{
	4	17	17	290717713 0011	DT00005 Wrd Int HEX	[w:[PLC1]DT08056]=0
	5	4436	4436	1154	DI00006 Wrd Int Lng HEX DT00007 Wrd Int HEX	} ondif
	6	8	8	80008	brooddy in a fift field	enuri
	C	Ø	Ø	0000	Wrd:符号無16bit Dec, Int:	符号付 16bit Dec
	Menu		Top 🛛 🖉		Lng:符号付32bit Dec, HEX: オフセット指定アドレス 80!	16bit Hex 56
粉枯	キテ	オフ	7 セット値 1 DT805		フードスイッチ 1笛(オフセット値 ±1)	
ᄢᄱ	x^ /		-J DI000	○ / /八八子/川	4开 (カマビノ) 恒 ニリ	

♦Misumi GX7

(㈱ミスミ PLCP-GX7-05-DC-Rの作成例です。

(サンプルプロジェクト:開発ツールダウンロード <u>https://accelmpc.co.jp/downloads/dev_uty.html</u> No.320)





♦KEYENCE VT5

(㈱キーエンス VT5-W07の作成例です。デザイナーは VT STUDIO Ver. 7.00 です。 (サンプルプロジェクト:開発ツールダウンロード <u>https://accelmpc.co.jp/downloads/dev_uty.html</u> No.410)

F-0-1
Jpn Eng Cha
IO #1
7 6 5 4 3 2 1 0 OUT 1.0
15 14 13 12 11 10 9 8 EEEE
199 198 197 196 195 194 193 192 IN 25, 24 207 206 205 204 203 202 201 200 EFFF
Menu
Point Data
12345 1234567890 1234578000000000000000000000000000000000000
12345 (1234567890) (1234567890) (1234567890) (1234567890) 12345 (1234567890) (1234567890) (1234567890) (1234567890)
12345 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 12345 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890
12345 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890
Top No 1 2 3 4 5
Arrav
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFF
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFFF 1234 123657890 FFFFFFFFFFF
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFFFFFFF 1234 1234567890
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 12345 08 12345 16 12345 16 12345 24 12345
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 12345 16 12345 00 12345 08 12345 16 01 12345 09 12345 16 12345
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 123457890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 12345 08 12345 16 12345 08 12345 16 12345 01 12345
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 12345 12345 0112345 08 12345 12345 0112345 09 12345
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 12345 1212345 0112345 08 12345 1212345 02 12345 1112345
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 123457890 FFFFFFF 1234 123457890 FFFFFFF 1234 123457890 FFFFFFF 1234 12345 1212345 212345 0112345 1212345 1212345 212345
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 12345 12345 012345 </th
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 1234 123457890 FFFFFFF 1234 123457890 FFFFFFF 1234 123457890 FFFFFFF 12345 0812345 1612345 2412345 0112345 1012345 1212345 2512345 0312345 <td< th=""></td<>
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 123457890 FFFFFFFF 1234 123457890 FFFFFFFF 12345 121345 24 12345 01 12345 18 12345 24 12345 02 12345 10 12345 12 12345 25 12345 03 12345 11 12345 21 12345 21 12345 04 12345 12 12345 21 12345 31 12345
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 12345 1012845 1012845 2112845 0112845 1212845 2012845 2112845 0312845 1312845 2112845 2912845 0412845 1212845 2112845 2912845 0512845 1312845 2112845 2912845 0512845 1312845
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFFF 12345 09 12345 12 01 12345 12 12345 21 01 12345 12 12345 21 12345 01 12345 12 12345 21 12345 01 12345 12 12345 21 <td< th=""></td<>
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFFF 1234 1234567890 FFFFFFF 12345 09 12345 16 01 12345 12 12345 21 01 12345 18 12345 21 12345 02 12345 12 12345 21 12345 03 12345 12 12345 21
Dec Hex 1234 1234567890 FFFFFFFF 12345 1012845 1112845 1212845 01 12845 1012845 1812845 2612845 03 12345 1212845 2912845 1012845 03 12345 1212845 2912845 1012845 04 12845 1212845 2912845 1012845



シリアル通信モニター

タッチパネルにシリアル通信の内容を表示するサンプルです。コントロールコードも表示します。 ■デザイン



データ表示器 文字列表示 DT500 表示文字数30 データ表示器 数値表示 DT519 16 ビット Dec

データ表示器 文字列表示 DT520 表示文字数30 データ表示器 数値表示 DT539 16 ビット Dec

■接続例

動作確認用のため Ch2 は送受信をループバックしています。



■実行時画面



■MPC サンプルプログラム DispStr\$に送受信文字列を入れてサブルーチン *ComMon をコールします。 MEWNET 38400 1 /* タッチバネル通信 CNFG# 2 "38400b8pns1NONE" /* Com2通信 QUIT_FORK 1 *main END *main MBK(8)=2 /* タッチバネル表示画面 DO. SendStr\$=CHR\$(2)+"NOW "+TIME\$(1)+CHR\$(3)+CHR\$(13) /* 送信文字列(※1) SendStr\$="¥x02NOW_"+TIME\$(1)+"¥x03¥x0d"__ /* 送信文字列(※2) DispStr\$=SendStr\$ /* タッチバネルに表示 GOSUB *ComMon 500 INPUT# 2 CLR_BUF /* 入力バッファクリア PRINT# 2 SendStr\$ /* 送信 INPUT# 2 RevStr\$ /* 受信 DispStr\$=RcvStr\$ GOSUB *ComMon 520 - /* タッチバネルに表示 LOOP *ComMon VAR Dt Adr - /* DtAdr:データ表示器のアドレス DispBuf\$=' ptr_=DispStr\$ - /* 文字列のポインタ FOR i =0 TO LEN(DispStr\$)-1 IF ASC(PTR\$(1))<&H20 THEN /* スペースより下のコードの場合 FORMAT "¥×00" /* HEX\$の書式 DispBuf\$=DispBuf\$+HEX\$(ASC(PTR\$(1))) ELSE DispBuf\$=DispBuf\$+PTR\$(1) END IF - /* ボインタをインクリメント ptr_=ptr_+1 NEXT S MBK DispBuf\$ DtAdr 30 /* 文字列表示 MBK(DtAdr+19)=LEN(DispStr\$) /* 文字列長表示 RETURN

前ページの実行時画面は ※1 の文字列 SendStr\$です。1.14_38 2015/07/28 以降のバージョンではバイナリ データを ¥x?? で文字列に組み込みことができます→※2。その場合、文字列長が変ります。※2 で実行する と LEN は 24 になります。

※1の場合 {02}, {03}, {0D}は各1キャラ "{02}NOW 13:21:38 {03} {13}" 1 234567890123 4 5 →15キャラ ※2の場合 ¥x?? も含めて全部キャラクタ "¥x02NOW 13:21:38¥x03¥x0D"

123456789012345678901234 →24 キャラ